3M
Adflo™

35-5401-01 / 34-5401-02SG / 35-3099-01 / 35-1099-01

Powered Air Purifying Respirator (PAPR) Assembly

User Instructions for 3M™ Adflo™ PAPR Assembly 35-5401-01, 34-5401-02SG, 35-3099-01, and 35-1099-01

IMPORTANT: Before use, the wearer must read and understand these **User Instructions**. Keep these **User Instructions** for reference.

Ensemble respirateur d'épuration d'air propulsé

Directives d'utilisation pour les ensembles respirateur d'épuration d'air propulsé 35-5401-01, 34-5401-02SG, 35-3099-01 et 35-1099-01.

IMPORTANT : Avant de se servir du produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les presents *directives d'utilisation*. Conserver ces *directives* à titre de référence.

Respirador Purificador de Aire Forzado (PAPR)

Instrucciones para Ensamble 3M™ Adflo™ 35-5401-01, 34-5401-02SG, 35-3099-01 y 35-1099-01.

IMPORTANTE: Antes de usar el producto, el usuario debe leer y entender estas *Instrucciones*. Conserve estas *Instrucciones* para referencia futura.

98-0060-0217-8, 4
34-8727-0833-3

FOREWORD

Contact Information

Read all instructions and warnings before using. Keep these *User Instructions* for reference. If you have questions regarding these instructions, contact 3M Technical Service.

In United States:	In Canada:
Website: www.3M.com/worksenafety	Website: www.3m.com/worksenafety
Technical Service: 1-800-243-4630	Technical Service: 1-800-267-4414

System Description

The 3M™ Adflo™ PAPR Assembly is designed to be used with certain 3M™ Headgear to form a complete NIOSH approved respiratory system. When used in accordance with its NIOSH approval, 3M™ Adflo™ PAPR Assemblies can help provide respiratory protection against certain particulates, organic vapors and acid gases. Refer to the 3M™ Adflo™ NIOSH Approval Label for specific components of an approved system.

The 3M™ Adflo™ PAPR Assembly consists of a blower unit, high efficiency filter, waist belt, breathing tube and lithium ion battery pack. An optional nuisance odor* pad assembly and acid gas/organic vapor cartridge are available. The motor/ blower unit draws ambient air through its filter system and supplies filtered air to the breathing tube and headgear via a breathing tube. The blower motor speed is automatically regulated during operation to compensate for the charge state of the battery and increasing airflow resistance caused by particle filter loading over time (constant flow). Should the airflow fall below the minimum design flow rate, an audible alarm will sound and the red LED on the on/off switch will light to warn the user to immediately leave the contaminated area. See the Specifications section for additional information on the alarms.

The battery pack is designed to provide a minimum of 4 hours of operation at 4 liters per minute (LPM) airflow with a fully charged battery. Actual battery life will vary depending on factors such as battery age, ambient temperature, airflow rate, breathing tube length, and whether the battery has been approximately 15-30 minutes, or approximately 5% of the charge remaining to warn the user to leave the contaminated area. See the Specifications section for additional information on the alarms.

Inhaling through the breathing tube creates a negative pressure (vacuum) in the breathing tube. As the inhaler begin, user alarme sound or an alarme visuelle de pile faible se déclenchent lorsqu'il ne reste que 15 à 30 minutes ou environ 5% de charge pour la pile. Voir les caractéristiques techniques pour plus d'informations sur les alarmes. Consulter la section Spécifications pour en apprendre davantage sur les alarmes.

REMARQUE : Par *odeur nuisible* on entend des concentrations de vapeurs organiques inférieures à la limite d'exposition admissible de l'OSHA ou aux limites d'exposition gouvernementales applicables en milieu de travail, selon la valeur la moins élevée.

Consulter la liste des composants, des accessoires et des pièces de rechange des présentes *directives d'utilisation* pour obtenir les numéros de pièce du respirateur d'épuration d'air propulsé 3M™ Adflo™.

⚠ MISE EN GARDE

Les respirateurs sélectionnés, utilisés et entretenus convenablement offrent une protection contre certaines contaminants en suspension dans l'air. Une mauvaise utilisation peut exposer le porteur à des risques de blessure ou de maladie. Utiliser sous la limite d'exposition en milieu de travail. Ain que ce produit protège l'utilisateur, il est essentiel de suivre les directives et les règlements gouvernementaux en matière de sélection, d'utilisation et d'entretien. Lire le système de protection respiratoire complet pendant la durée complète de l'exposition. **Une mauvaise utilisation des respirateurs peut entraîner une exposition aux contaminants et la possibilité de maladie ou de mort.** Pour tout renseignement supplémentaire sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur, lire les directives d'utilisation ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de 3M Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale de 3M au 1 800 267-4414. Avant d'utiliser ce respirateur, chaque utilisateur doit lire et comprendre les présentes directives d'utilisation. L'utilisateur doit également recevoir une formation sur l'utilisation du respirateur et sur les limites nécessaires qu'il n'ont pas les qualifications requises, ou l'utilisation non conforme aux présentes directives **peut diminuer l'efficacité du respirateur et provoquer des problèmes de santé ou la mort.**

MISES EN GARDE ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES *DIRECTIVES D'UTILISATION*

⚠ MISE EN GARDE

1. L'ensemble respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo™ 3M™ constitue un composant d'un système de protection respiratoire homologué. Toujours lire et suivre toutes les directives d'utilisation fournies avec la pièce faciale 3M™ et les autres composants du système afin de s'assurer de bon fonctionnement du système. **Tout manquement à ces directives peut provoquer des blessures, des problèmes de santé ou la mort.**
2. Le respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo™ 3M™ est peut-être pas approprié en toutes circonstances. Ne pas utiliser dans des atmosphères inflammables ou explosives. **Une telle utilisation peut provoquer des blessures graves ou la mort.**

   Toujours utiliser et entretenir correctement les blocs-piles ion-lithium. **Tout manquement à ces directives peut** causer un incendie ou une explosion et provoquer des blessures graves ou la mort. **Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'utilisation sécuritaire des blocs-piles, consulter les directives d'utilisation. Ne pas démonter les blocs-piles ou les exposer à des températures excessives. Ne pas charger les piles dans un endroit exempt de matériaux combustibles et sous surveillance. Ne charger qu'avec le chargeur pour respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo™ 3M™ pour pile ion-lithium 35-0099-08.**
3. L'eau ne doit pas pénétrer dans le boîtier de la pile.
4. Mettre les blocs-piles ion-lithium au rebut conformément aux règlements environnementaux locaux. Ne pas les écraser, démonter, mettre au rebut dans une poubelle municipale ou les exposer à la chaleur ou au feu. Les mettre convenablement au rebut les blocs-piles peut entraîner une contamination environnementale, un incendie ou une explosion.

   Éviter de réparer ou de modifier tout composant du système. Ne pas utiliser le respirateur avec des pièces ou des accessoires autres que ceux qui sont fabriqués par 3M, vendus par 3M ou recommandés par 3M. Consulter l'utilisateur ou l'dispacht d'homologation du NIOSH de ce respirateur. Tout manquement à ces directives **peut diminuer l'efficacité du respirateur et provoquer des problèmes de santé ou la mort.**

   Toujours utiliser et entretenir l'ensemble filtre correctement. Tout manquement à ces directives peut diminuer l'efficacité du respirateur, donner lieu à une surexposition à des contaminants et **provoquer des problèmes de santé ou la mort.**
   a. Vérifier le filtre et le joint lors d'un avant chaque usage et les remplacer s'ils sont endommagés.
   b. Toujours installer le filtre correctement dans le souffleur à moteur. Ne pas appuyer sur la grille du filtre au moment d'installer le filtre dans le souffleur à moteur. Cela risque d'endommager la membrane du filtre, laissant ainsi pénétrer des particules dangereuses dans la zone de respiration de l'utilisateur.
   c. Garder le joint en place.
   d. Ne jamais essayer de nettoyer les filtres en cognant le respirateur ou en soufflant de manière à déloger les substances accumulées. Cela peut endommager la membrane du filtre et permettre aux particules nocives de pénétrer dans la zone de respiration de l'utilisateur.
5. L'indicateur d'encrassement du filtre n'indique que l'encrassement par particules. Il ne donne aucun renseignement quant à la durée utile contre les vapeurs organiques et les gaz acides. L'indicateur d'encrassement du filtre peut protéger contre les gaz et les vapeurs **peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.**

   Utiliser le bouton pour vérifier le fonctionnement de l'indicateur d'encrassement du filtre pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Remplacer le filtre si l'indicateur d'encrassement du filtre ne passe pas le test.
6. Évaluer la durée de la cartouche contre les gaz acides et les vapeurs organiques conformément à la présente directive d'utilisation. Ne pas utiliser contre les gaz acides et les vapeurs organiques conformément à un calendrier de changement des cartouches établi, à la réglementation, ou avant si on décèle une odeur ou un goût de contaminant, ou si une irritation se manifeste. **Tout manquement à ces directives peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.**
7. Ne pas utiliser le respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo™ 3M™ si le pare-étincelles est très encrassé ou mal installé. L'exposition directe d'un pare-étincelles très encrassé ou de l'ensemble filtre à des étincelles ou des éclaboussures de métal fondu peut endommager le filtre, permettant ainsi l'entrée d'air non filtré dans la zone de respiration. **ce qui peut causer des problèmes de santé ou la mort, ou provoquer l'inflammation du filtre ou de boîtier de souffleur et entraîner de graves blessures, des problèmes de santé ou la mort.**

   Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur, lire les *directives d'utilisation* ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de la Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale de 3M au 1 800 267-4414.

⚠ MISE EN GARDE

Ce produit fait partie d'un système qui protège contre certains contaminants en suspension dans l'air. **Une mauvaise utilisation peut exposer des problèmes de santé ou la mort.** Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur, lire les directives d'utilisation ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de 3M Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale de 3M au 1 800 267-4414. Avant d'utiliser ce respirateur, chaque utilisateur doit lire et comprendre les présentes directives d'utilisation. L'utilisateur doit également recevoir une formation sur l'utilisation du respirateur et sur les limites nécessaires qu'il n'ont pas les qualifications requises, ou l'utilisation non conforme aux présentes directives **peut diminuer l'efficacité du respirateur et provoquer des problèmes de santé ou la mort.**

⚠ ADVERTENCIA

Este producto es parte de un sistema que ayuda a proteger contra ciertos contaminantes suspendidos en la atmósfera. **El uso inadecuado puede exponer a problemas de salud o incluso la muerte.** Para usarlo correctamente, consulta a tu supervisor y las *Instrucciones de uso* o llama a 3M Canada (envíos de 1-800-243-4630. En México llame al 800-120-3636. O contacte a 3M en su país.

LIMITATIONS OF USE

Do not use for any purpose under these circumstances:

- Atmospheres are oxygen deficient
- Contaminant concentrations are unknown
- Contaminant concentrations are Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH)
- Contaminant concentrations exceed the maximum use concentration (MUC) determined using the Assigned Protection Factor (APF) for the specific respirator system or the APF mandated by specific government standards, whichever is lower.

Immediately exit the contaminated area if any of the low battery or low airflow alarms activate.

The OV/AG cartridge and nuisance odor pad assembly must always be used with the HE filter, pre-filter and spark arrestor. Do not use the OV/AG cartridge or nuisance odor pad assembly alone or in combination with one another.

Due to lower air density at higher elevations, the 3M™ Adflo™ PAPR automatic flow control may activate the Filter Service Life Indicator prematurely. 3M makes the following recommendations for use of the 3M™ Adflo™ PAPR:

- Below 5000 feet mean sea level (MSL), the 3M™ Adflo™ PAPR can be used with the 3M™ Adflo™ PAPR HE Particulate Filter by itself or in combination with the 3M™ Adflo™ PAPR Nuisance Odor Pad Assembly or Organic Vapor/Acid Gas Cartridge.
- Between 5000 feet and 10,000 feet MSL, the 3M™ Adflo™ PAPR should only be used with the 3M™ Adflo™ PAPR HE Particulate Filter.

Refer to the *User Instructions* provided with the applicable headgear and the additional cautions and limitations under the NIOSH Cautions and Limitations in this *User Instructions*.

- Atmosphères où les concentrations des contaminants présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDVS).
- Atmosphères où les concentrations de contaminants sont supérieures à la concentration d'utilisation maximale déterminée à l'aide du facteur de protection attribué (FPA) pour le système respiratoire particulier ou le FPA imposé par des normes gouvernementales spécifiques, selon la valeur la moins élevée.

Sortir immédiatement de la zone contaminée si l'une des alarmes de pile faible ou de débit d'air se déclenche.

Toujours utiliser la cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides et l'ensemble tampon contre les odeurs nuisibles avec le filtre à haute efficacité, le préfiltre et le pare-étincelles. Ne pas utiliser la cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides ou l'ensemble tampon contre les odeurs nuisibles seulement, ni combiné l'un à l'autre.

Tenir compte de la densité de l'air est moindre en altitude, il est possible que le débitmètre automatique du respirateur d'épuration d'air propulsé 3M™ puisse activer prématurément l'indicateur de durée utile du filtre sur les modèles. Voici les recommandations de 3M pour l'utilisation du respirateur d'épuration d'air propulsé 3M™ :

- À plus de 5 000 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer, utiliser le respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo™ 3M™ pour respirateur seul ou en association avec le filtre à haute efficacité contre les particules 3M™ ou l'ensemble tampon contre les odeurs nuisibles ou la cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides Adflo.
- Entre 5,000 et 10,000 au-dessus du niveau moyen de la mer, le respirateur Adflo™ 3M™ ne doit être utilisé qu'avec son filtre à haute efficacité contre les particules 3M™ Adflo™.

Consulter les directives d'utilisation fournies avec la pièce faciale en question ainsi que la section Avertissements et restrictions du NIOSH à ce sujet.

GESTION DES PROGRAMMES DE PROTECTION RESPIRATOIRE

L'utilisation de respirateurs en milieu professionnel doit être conforme aux normes de santé et de sécurité applicables. Le règlementation américaine exige que les employeurs qui exigent l'utilisation de respirateurs par un employé mettent en œuvre les exigences de la norme 29 CFR 1910.134 de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) relative à la protection respiratoire et aux programmes de protection respiratoire. Les normes canadiennes sont assez substantives. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette norme, consulter le site Web de l'OSHA au www.OSHA.gov. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4-93 de la CSA et aux exigences provinciales. Le règlement américain exige que les employeurs se dotent d'un PEPR 1910.134 sont indiquées aux présentes à titre de référence. Pour toute question supplémentaire, communiquer avec le Service technique de 3M.

Principales sections de la norme 29 CFR 1910.134 de l'OSHA

Section	Description
A	Permissible Practice (pratique permise)
B	Definitions (définitions)
C	Respiratory Protection Program (programme de protection respiratoire)
D	Selection of Respirators, protection des respirateurs)
E	Medical Evaluation (examen médical)
F	Testing Seal (étanchéité)
G	Use of respirators (utilisation des respirateurs)
H	Maintenance and Care of Respirators (entretien des respirateurs)
I	Breathing Air Quality and Use (qualité et utilisation de l'air respirable)
J	Identification of Cartridges, Filters, and Canisters (identification des cartouches, des filtres et des boîtiers filtrants)
K	Training and Information (formation et renseignements)
G	Program Evaluation (évaluation du programme)
M	Recordkeeping (tenue de dossiers)

NIOSH – HOMOLOGATION, AVERTISSEMENTS ET RESTRICTIONS

Homologation du NIOSH

L'ensemble respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo™ 3M™ constitue un composant d'un système de protection respiratoire homologué par le NIOSH. Consulter l'étiquette d'homologation du NIOSH pour les présentes directives d'utilisation fournies avec le respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo™ 3M™ pour obtenir la liste des composants qui peuvent être utilisés avec ce respirateur. Pour obtenir un exemplaire supplémentaire de l'étiquette, communiquer avec le Service technique de 3M.

REMARQUE : La norme NIOSH 5G-50W ne s'applique qu'avec les pièces faciales 9100 Air, 9100 FX Air, 9100 MP et de la série M. Il faut utiliser le tuyau de respiration 5G-50W si on porte la masque pour soudeur 9100 Air ou 9100 MP avec le filtre à haute efficacité combiné à la cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides. Consulter au verso la pièce faciale M-400 utilisée avec un respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo, peu importe sa configuration.

Avertissements et restrictions du NIOSH

- N – Ne pas utiliser si l'atmosphère contient moins de 19,5 % d'oxygène par estimation à 19,5%.
- N – Ne pas utiliser si l'atmosphère présente un danger immédiat pour la vie ou la santé.
- N – Ne pas utiliser si des concentrations inconnues existent dans la zone d'utilisation prévue.
- F – Ne pas utiliser de respirateurs d'épuration d'air propulsé si le débit d'air est inférieur à 115 litres d'air (4 pi³) en cas d'urgence ou à tout autre moment pendant la durée d'utilisation prévue. Le débit d'air doit être maximal.
- H – Respecter les horaires de changement établis pour les cartouches et les boîtiers filtrants ou se conformer à l'indicateur de fin de durée utile (IFDU) pour s'assurer de les remplacer avant que des contaminants puissent s'y infiltrer.
- I – Comporte des pièces électroniques qui peuvent provoquer une inflammation dans les atmosphères inflammables ou explosives.
- – Pour le changement des cartouches, des boîtiers filtrants et/ou des filtres, suivre les *directives d'utilisation* du respirateur.
- M – Tous les respirateurs homologués doivent être sélectionnés, ajustés, portés et entretenus conformément aux règlements du NIOSH, de l'OSHA ou de toute autre loi régissant en vigueur.
- N – Ne jamais substituer ou modifier ce produit ni lui ajouter ou lui enlever des pièces. N'utiliser que les pièces de rechange et accessoires déterminées par le fabricant.
- O – Consulter les *directives d'utilisation* et/ou les manuels d'entretien pour obtenir des renseignements sur l'utilisation et l'entretien de ce respirateur.
- P – Le NIOSH n'évalue pas les respirateurs comme chirurgicaux.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Déballage

Inspecter le contenu de l'emballage pour s'assurer qu'aucun dommage n'est survenu pendant l'expédition et qu'il ne manque aucun composant. Inspecter le produit avant chaque utilisation en suivant la procédure décrite dans la section Inspection des présentes directives d'utilisation.

Montage

Bloc-piles

⚠ MISE EN GARDE

Le respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo™ 3M™ n'est pas intrinsèquement sécuritaire. Ne pas utiliser dans des atmosphères inflammables ou explosives. **Une telle utilisation peut provoquer des blessures graves ou la mort.**

Toujours utiliser et entretenir correctement les blocs-piles ion-lithium. **Tout manquement à ces directives peut** causer un incendie ou une explosion et provoquer des blessures graves ou la mort. **Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'utilisation sécuritaire des blocs-piles, consulter les directives d'utilisation. Ne pas démonter les blocs-piles ou les exposer à des températures excessives. Ne pas charger les piles dans un endroit exempt de matériaux combustibles et sous surveillance. Ne charger qu'avec le chargeur pour respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo™ 3M™ pour pile ion-lithium 35-0099-08.**

L'eau ne doit pas pénétrer dans le boîtier de la pile.

Mettre les blocs-piles ion-lithium au rebut conformément aux règlements environnementaux locaux. Ne pas les écraser, démonter, mettre au rebut dans un bac ordinaire ni incinérer. Le fait de ne pas mettre convenablement au rebut les blocs-piles peut contaminer l'environnement ou provoquer un incendie ou une explosion.

Charger les blocs-piles dès leur réception. Les chargeurs sont destinés à une utilisation intérieure à l'abri de l'humidité. Le bloc-piles peut être chargé seul ou fixé à l'ensemble respirateur. Le chargeur pour bloc-piles 3M™ 16-0099-01 se chargent 80% de leur capacité en 3 heures et 100% en 6,5 heures approximativement, dépendamment de leur charge initiale.

1. Inspecter le bloc-piles initialement et avant chaque cycle de charge. Si le boîtier présente des fissures ou des dommages, ne pas charger le bloc-piles. Remplacer le bloc-piles et le mettre au rebut conformément à la réglementation locale.
2. Placer le chargeur et le bloc-piles dans un endroit frais, bien ventilé et exempt de contaminants en suspension dans l'air.
3. Raccorder la sortie du chargeur dans la prise de charge de la pile (Fig. 1).
4. Brancher le chargeur dans une source d'alimentation c.a. (110 à 120 V). Consulter la section Spécifications – bloc-piles et chargeur pour obtenir les DEL du chargeur.

   REMARQUE : Si recommande de débrancher le bloc-piles du chargeur une fois le bloc-piles chargé à fond. On peut laisser une pile pleinement chargée dans le chargeur pendant une période allant jusqu'à deux semaines sans que le bloc-piles branché au chargeur perdent de longues périodes peut endommager les cellules du bloc-piles. Pour ne pas les endommager, ne pas laisser le bloc-piles dans le chargeur pendant plus de deux semaines.

Éteindre le respirateur et le débrancher de l'ensemble tampon contre les odeurs nuisibles ou de la cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides. Retirer le bloc-piles de l'ensemble tampon contre les odeurs nuisibles ou de la cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides Adflo.

Entre 5,000 et 10,000 au-dessus du niveau moyen de la mer, le respirateur Adflo™ 3M™ ne doit être utilisé qu'avec son filtre à haute efficacité contre les particules 3M™ Adflo™.

Consulter les directives d'utilisation fournies avec la pièce faciale en question ainsi que la section Avertissements et restrictions du NIOSH à ce sujet.

RESPIRATOR PROGRAM MANAGEMENT

Occupational use of respirators must be in compliance with applicable health and safety standards. By United States regulation, the employer must establish a written respirator protection program meeting the requirements of the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Respiratory Protection standard 29 CFR 1910.134 and any applicable other agency specific standards. For additional information on this standard visit OSHA's website at www.OSHA.gov. In Canada, CSA standard Z94.4 requirements must be met and/or requirements of the applicable regulation, as appropriate. See sections of 29 CFR 1910.134 as listed below for reference. Consult an industrial hygienist or call 3M Technical Service with questions concerning applicability of these requirements.

Major Sections of OSHA 29 CFR 1910.134

Section	Description
A	Permissible Practice
B	Definitions
C	Respiratory Protection Program
D	Selection of Respirators
E	Medical Evaluation
F	Fit Testing
G	Use of Respirators
H	Maintenance and Care of Respirators
I	Breathing Air Quality and Use
J	Identification of Cartridges, Filters, and Canisters
K	Training and Information
L	Program Evaluation
M	Recordkeeping

NIOSH – APPROVAL, CAUTIONS AND LIMITATIONS

NIOSH Approval

The 3M™ Adflo™ PAPR Assembly is one component of an approved respiratory system. Refer to the *User Instructions* and/or the NIOSH approval label provided with the 3M™ Adflo™ PAPR for a listing of components that can be used to assemble a complete NIOSH approved respiratory system or contact 3M Technical Service.

NOTE: The 5G-50W breathing tube can only be used with 9100 Air, 9100 FX Air, 9100 MP and M-series headgear. The 5G-50W breathing tube must be used when using the 9100 Air or 9100 MP welding helmets with HE filter-OV/AG cartridge combination and must be used with M-400 headgear when used with any Adflo PAPR configuration.

NIOSH Cautions and Limitations

- A – Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B – Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C – Do not exceed maximum use concentration specified by regulatory standards.
- F – Do not use powered air-purifying respirators if airflow is less than five cfm (115 lpm) for tight fitting facepieces or six cfm (170 lpm) for hoods or helmets.
- H – Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESLI to ensure that cartridge and canisters are changed before contaminants penetrate.
- I – Contains electrical parts that may cause an ignition in flammable or explosive atmospheres.
- L – Follow the manufacturer's instructions for changing cartridges, canister and/or filters.
- M – All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N – Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O – Refer to *User's Instructions*, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P – NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

OPERATING INSTRUCTIONS

Unpacking

Inspect the package contents for shipping damage and ensure all components are present. The product should be inspected before each use following the procedures in the Inspection section of these *User Instructions*.

Assembly

Battery Pack

⚠ MISE EN GARDE

The 3M™ Adflo™ PAPR System is not intrinsically safe. Do not use in flammable or explosive atmospheres, **doing so may result in serious injury or death.**

Always correctly use and maintain the battery packs. **Failure to do so may** cause fire or explosion or could adversely affect respirator performance and **result in injury, sickness, or death.**

a. Do not charge batteries with unapproved chargers. A charger approved for use with the 3M™ Adflo™ PAPR must be used.
b. Do not use charger or store batteries outside of the recommended temperature limits.
c. Charge in an area free of combustible material and readily monitored.
d. Charge only with 3M™ Adflo™ PAPR Battery Smart Charger for Lithium Ion Battery 35-0099-08.
e. Do not charge or allow water to enter battery case.

Dispose of lithium ion battery packs according to local environmental regulations. Do not crush, disassemble, dispose of in standard waste bins, in a fire or send for incineration. Failure to properly dispose of battery packs may lead to environmental contamination, fire or explosion.

New battery packs should be charged upon receipt. The chargers are intended for indoor use where they are protected from moisture. The battery pack can be charged separately or attached to the 3M™ Adflo™ PAPR Assembly. The battery should charge to 80% capacity in approximately 3 hours and to 100% capacity in approximately 6.5 hours, depending upon its residual charge.

1. Inspect the battery pack initially and prior to each charge cycle. If any cracks or damage to the case is noted, do not charge the battery pack. Replace the battery pack and properly dispose of it in accordance with local regulations.
2. Place charger and battery pack in a cool, well ventilated location free of airborne contaminants.
3. Connect the charger output into the battery's charging socket (Fig. 1).
4. Plug the charger into a suitable source of AC power (110-120V). See Specification – Battery Pack/Charger section for charger's LED codes.

NOTE: It is recommended disconnecting the battery pack from the charger once the battery is fully charged. A fully charged battery can be left in the trickle-charging mode for a short amount of time (3-4 days). Leaving the battery pack connected to the charger for extended periods of time may damage the battery pack cells. To avoid damage to the battery pack cells, do not leave it connected to the charger for prolonged durations.

The 3M™ Adflo™ PAPR Motor/Blower has a three-bar battery indicator (Fig. 2) that is operational when the unit is turned on. When all three bars are illuminated, the battery has 80-100% capacity. Two bars indicate 20-80% capacity. One bar indicates 5-20% capacity. At approximately 15 – 30 minutes of charge remaining (less than 5%), the bottom LED will begin to flash and the audible alarm will sound.

Installation and Removal of the 3M™ Adflo™ PAPR Battery Pack

To install the battery pack:

1. Inspect the hinge and latch on the battery pack and ensure they are clean and undamaged.
2. Hook the left edge of the battery pack into its holder on the bottom of the unit and press the battery pack into the motor/blower until the catch fully engages **with two audible clicks** (Fig. 3).
3. Gently tug on the battery pack to verify it is secured to the 3M™ Adflo™ PAPR.

To remove the battery pack press the battery pack latch on the right of the battery pack. Pull the battery pack down and out.

High Efficiency (HE) Particulate Filter, Pre-filter and Spark Arrestor

NOTE: The high efficiency (HE) filter, pre-filter and spark arrestor must always be used. The pre-filter is designed to extend the service life of the HE filter. The spark arrestor is a metal screen. The spark arrestor is a metal screen. Inspect the spark arrester each time the filters are changed. If it is dirty, remove it and clean with a cotton swab and water and mild detergent. Dry the spark arrester with a clean cloth before reinstalling. If the spark arrester is damaged, replace with a new spark arrester. The HE filter and pre-filter **CANNOT** be cleaned; do not attempt to remove contamination from the HE filter or pre-filter using compressed air or other means.

⚠ WARNING

Always correctly use and maintain the filter assembly. Failure to do so may reduce respirator performance, overexpose you to contaminants, **and may result in sickness or death.**

a. Inspect filter and filter seal before each use and immediately replace if damaged.
b. Do not press on the filter grill when installing the filter into the filter cover. This may result in damage to the filter membrane allowing hazardous particles to enter the breathing zone.
c. Keep filter seal clean.
d. Never attempt to clean filters by knocking or blowing out accumulated material. This may result in damage to the filter membrane allowing hazardous particles to enter the breathing zone.

The filter-loading indicator reflects particle clogging only. It does not provide any information about gas & vapor service life. Attempting to use the filter loading indicator for gases and vapors **may result in sickness or death.**

The nuisance odor pad should only be used for concentrations of organic vapors not exceeding the OSHA permissible exposure limit (PEL) or applicable government occupational exposure limits, whichever is lower. Replace if smell or taste is detected. Use of the nuisance pad for concentrations exceeding applicable exposure limits **may result in sickness or death.**

The service life of the optional organic vapor/acid gas cartridge must be pre-determined before use. The organic vapor/acid gas cartridge must be replaced according to an established change-out schedule, regulations, or sooner if smell, taste, or irritation to contaminants is detected. **Failure to do so may result in sickness or death.**

Do not use the 3M™ Adflo™ PAPR system with a heavily loaded spark arrestor or without the spark arrestor screen properly installed. Exposing a heavily loaded spark arrestor, or filter assembly to direct contact with sparks or molten metal spatter may damage the filter, allowing unfiltered air into the breathing zone, **which may result in sickness or death, and may cause the filter or blower housing to ignite, resulting in serious injury, sickness or death.**

Inspect the HE filter to be installed. Make sure:

- Filter material is intact and dry with no tears or other damage.
- Filter gasket is present and intact with no particulates, cuts, distortions or indentations. Wipe gasket with clean, dry cloth, if dirty. Dispose and replace filter if damage is noted.

Remove the filter cover (Fig. 4).

Place the spark arrester, pre-filter and HE filter into the filter cover, ensuring that the ribs on the HE filter are aligned with the slots on the latch side of the filter cover (Fig. 5). Ensure all are squarely seated in the filter cover. Do not press on the HE filter when installing the filter into the filter cover (Fig. 6).

To reinstall the filter cover in the 3M™ Adflo™ PAPR, hook the left side of the filter cover into the left side of the 3M™ Adflo™ PAPR. Push the right side of the cover into the unit until it locks with an audible click.

Install the 3M™ Adflo™ PAPR Organic Vapor/Acid Gas (OV/AG) Cartridge or Nuisance Odor Pad Assembly

The 3M™ Adflo™ PAPR has a "stackable" chemical cartridge capability that helps provide protection from certain organic vapors and gases and a "stackable" nuisance odor pad assembly to help reduce nuisance odors and nuisance ozone. **NOTE:** Nuisance odor refers to concentrations of organic vapors not exceeding the OSHA permissible exposure limit (PEL) or applicable government occupational exposure limits, whichever is lower.

The OV/AG cartridge and nuisance odor pad assembly must always be used with the HE filter, pre-filter and spark arrestor. Do not use the OV/AG cartridge or nuisance odor pad assembly alone or in combination with one another.

1. Remove the left side of the filter cover as noted above.
2. Inspect the HE filter to be installed. Make sure:
   - Filter material is intact and dry with no tears or other damage.
   - Filter gasket is present and intact with no particulates, cuts, distortions or indentations. Wipe gasket with a clean, dry cloth, if dirty. Dispose and replace filter if damage is noted.
3. Inspect the filter cover, the pre-filter and the spark arrestor. Replace as needed (Fig. 5, 6).
4. Inspect the OV/AG cartridge or nuisance odor pad assembly to be used. Make sure the gasket is present and intact with no particulates, cuts, distortions or indentations. Wipe gasket with a clean, dry cloth, if dirty. Dispose and replace if damage is noted.
5. Place the spark arrester, pre-filter and HE filter into the filter cover, ensuring that the ribs on the HE filter are aligned with the slots on the bottom side of the filter cover (Fig. 5). Ensure all are squarely seated in the filter cover. Do not press on the filter grill when installing the filter into the filter cover (Fig. 6).
6. Hook the left side of the OV/AG cartridge or nuisance odor pad assembly into the left side of the PAPR and press the cartridge down until its catch engages with an audible click (Fig. 7).
7. Reinstall the filter cover in the 3M™ Adflo™ PAPR, hook the left side of the filter cover into the left side of the OV/AG cartridge. Press down on the right side of the cover until the catch fully engages with an audible click (Fig.8).

Replacement of the Nuisance Odor Pad

The nuisance odor pad may be replaced by pressing the expired nuisance odor pad out of the nuisance odor pad assembly from the backside, or side with the gasket or outside square holes. It is easiest to press the nuisance odor pad out on the vertical edges, nearest to the frame edge, and then work the entire nuisance odor pad free from the assembly. Install a new nuisance odor pad by pressing it into the nuisance odor pad assembly. The nuisance odor pad may only be used to help provide relief from concentrations of organic vapors not exceeding the OSHA permissible exposure limit (PEL) or applicable government occupational exposure limits, whichever is lower. Replace when smell or taste occurs.

Install the Breathing Tube

Select an approved breathing tube for the headgear to be used. Refer to the 3M™ Adflo™ PAPR NIOSH Approval Label for approved headgear-breathing tube combinations.

NOTE: The 5G-50W breathing tube can only be used with 9100 Air, 9100 FX Air, 9100 MP and M-series headgear. The 5G-50W breathing tube must be used when using the 9100 Air or 9100 MP welding helmets with HE filter-OV/AG cartridge combination and must be used with M-400 headgear when used with any Adflo PAPR configurations.

1. Inspect the PAPR end of the breathing tube (2 small prongs) to confirm the rubber "O" ring is in place. Replace if missing or damaged.
2. Insert the 2 prongs on the PAPR end of the breathing tube into the parallel slots in the air outlet of the motor blower and twist 1/4 turn to the right to lock into place.

Connect to 3M™ Headgear

Refer to the separate *User Instructions* provided with the approved headgear for procedures to connect the breathing tube.

Leather Belt Replacement

1. Remove the belt from the 3M™ Adflo™ PAPR by unfastening the belt's two hook and loop straps and pulling the 3M™ Adflo™ PAPR away from the unfastened belt.
2. Replace the belt:
   - Thread each hook and loop strip through the slot on the back of the unit, and then through the slot on the leather belt (Fig. 9). The "UP" arrow should be pointing towards the top of the PAPR.
   - Tightly pull the two hook and loop strips prior to fastening them to one another. When attached properly, the 3M™ Adflo™ PAPR will be tight against the belt and will stay in place.

Backpack

The BPK-01 backpack may be used in place of the belt (*Fig. 9A*).

1. With either end of the motor/blower towards the top of the backpack (end with the drag handle), thread the backpack strap through the top rectangular slot on the motor/blower and the large retaining sleeve (Fig. 9A, #1) on the backpack.
2. Thread the strap through the lower retaining slot on the motor/blower and the small retaining sleeve (Fig. 9A, #2) on the backpack.
3. Thread the strap through the buckle (Fig. 9A, #3) and tighten down.
4. Don the backpack and adjust the shoulder straps for a comfortable fit.

On and Off

To turn the 3M™ Adflo™ PAPR Motor/Blower on, press and hold the ON button on the top of the motor/blower for 2 seconds (Fig. 10). The unit will automatically perform a self diagnostic.

1. All three LED (2 green, 1 red) on the power switch and the audible alarm will come on for 1 second. The 2 green LED will remain on (Fig. 10).
2. The 3M™ Adflo™ PAPR Battery Pack and filter LEDs will light up sequentially and then light and remain on showing the current status of each.

To turn off the motor/blower, press and hold the OFF button on the top of the motor/blower for 2 seconds. The red LED will come on and the audible alarm will sound for 1 second as the motor/blower turns off.

⚠ WARNING

Always correctly use and maintain the filter assembly. Failure to do so may reduce respirator performance, overexpose you to contaminants, **and may result in sickness or death.**

a. Inspect filter and filter seal before each use and immediately replace if damaged.
b. Do not press on the filter grill when installing the filter into the filter cover. This may result in damage to the filter membrane allowing hazardous particles to enter the breathing zone.
c. Keep filter seal clean.
d. Never attempt to clean filters by knocking or blowing out accumulated material. This may result in damage to the filter membrane allowing hazardous particles to enter the breathing zone.

The filter-loading indicator reflects particle clogging only. It does not provide any information about gas

FRENTE

Información de contacto

Las todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto. Conserve estas instrucciones para referencia futura. Si tiene alguna duda sobre este producto contacte al Servicio Técnico 3M:

Contacto en Estados Unidos:	En Canadá:
Sitio Web: www.3m.com/workersafety	Sitio Web: www.3m.com/workersafety
Servicio técnico: 1-800-243-4630	Servicio técnico: 1-800-267-4414

Descripción del sistema

El Ensamble PAPR 3M™ Adflo™ está diseñado para uso con ciertos cascos 3M™ para formar un sistema respiratorio aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) por sus siglas en inglés) o la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Norteamérica (OSHA) para uso en ciertas partículas, vapores orgánicos y gases ácidos. Consulte la etiqueta de aprobación NIOSH del 3M™ Adflo™ para conocer las concentraciones específicas de un sistema aprobado.

El Ensamble PAPR 3M™ Adflo™ consiste de una unidad de ventilador, filtro de alta eficiencia, cinturón, tubo de respiración y la batería de iones de litio. También hay disponible y ensamble opcional de almohadilla para oídos molestos* y cartucho de gas de grado ingeniería. El aire del ambiente se filtra a través del filtro y el aire limpio se fuerza a través del filtro/cartucho y suministra aire filtrado al casco vía el tubo de respiración. La velocidad del motor se regula automáticamente durante la operación para compensar el estado de carga de la batería, la resistencia del filtro y el nivel de resistencia al flujo de aire ocasionado por la carga del filtro y las altitudes más elevadas. Si por cualquier razón el flujo de aire disminuye por debajo del rango de flujo mínimo permitido una alarma y se encenderá el LED rojo en el interruptor de encendido/ apagado para advertir al usuario de abandonar de inmediato el ambiente contaminado. De manera similar, se activará una alarma de Audioflo y visual para indicar que está batería baja tiene esta tenga aproximadamente 15–30 minutos de carga restante o aproximadamente 5% para advertir al usuario de salir del área contaminada. Consulte la sección Especificaciones para obtener mayor información sobre las alarmas.

*NOTA: Nivel modesto sirve se refiere a concentraciones de vapores orgánicos que no exceden el Límite de Exposición Permisible (PEL, por sus siglas en inglés de la Administración Ocupacional de Seguridad y Salud (OSHA por sus siglas en inglés) o los límites gubernamentales de exposición ocupacional, lo que sea menor.

Remítase a la Lista de componentes, accesorios y partes de repuesto en estas *Instrucciones* para consultar una lista de números de parte de PAPR 3M™ Adflo™.

⚠ ADVERTENCIA

Los respiradores seleccionados, usados y mantenidos correctamente ayudan a proteger contra ciertos contaminantes suspendidos en el aire, al reducir las concentraciones en la zona de respiración del usuario por debajo del Límite de Exposición Ocupacional (OEL). Es importante seguir todas las instrucciones y regulaciones gubernamentales sobre el uso de este producto, además de usar el sistema respirador completo durante la exposición para que el producto ayude a proteger al usuario. **El mal uso de los respiradores puede provocar una sobreexposición a los contaminantes y ocasionar enfermedad o incluso la muerte.** Para usuario correctamente, consulte a su supervisor y siga las instrucciones de uso o llame al Servicio Técnico de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630, En Canadá llame al 1-800-267-4414. En México llame al 800-120-3636. O contacte a 3M en su país. Toda persona que use este respirador debe leer y entender la información en estas *Instrucciones* antes de utilizar el equipo. El uso de estos respiradores por personas no capacitadas o no calificadas o sin seguir estas *Instrucciones* puede afectar de manera adversa el desempeño del respirador y **ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

LISTA DE ADVERTENCIAS DENTRO DE ESTAS *INSTRUCCIONES*

⚠ ADVERTENCIA

1. El Ensamble PAPR 3M™ Adflo™ es un componente de un sistema de protección respiratoria aprobado. Siempre lea y siga las *Instrucciones* contenidas con su Ensamble 3M™ y otros componentes del sistema para asegurarse de la operación correcta del sistema. **No hacerlo puede ocasionar lesiones, enfermedad o incluso la muerte.**
2. El Ensamble PAPR 3M™ Adflo™ no es intrínsecamente seguro. No use en atmósferas inflamables o explosivas. **hacerlo puede resultar en lesiones graves, o incluso la muerte.**
3. Siempre use de manera correcta y de mantenimiento a la batería de iones de litio. **No cumplir con las instrucciones antes mencionadas** puede provocar un incendio o una explosión, o afectar de manera adversa el desempeño del respirador y **ocasionar lesiones, enfermedad o incluso la muerte.**
   a. No cargue las baterías con cargadores no aprobados, en gabinetes cerrados sin ventilación, ubicaciones peligrosas o cerca de fuentes de calor.
   b. No use, cargue o almacene las baterías fuera de los límites de temperatura recomendados.
   c. Cargue en un área libre de material combustible y monitoreada.
   d. Sólo cargue con el cargador inteligente para batería PAPR 3M™ Adflo™ 35-0099-08.
   e. No permita la entrada del agua al estuche de la batería.
4. Deseche la batería de iones de litio con las reglas nacionales aplicables. No aplaste, desarme, deseche en contenedores estándar de desechos, en fuego o envíe para su incineración. No desechar de manera correcta las baterías puede provocar contaminación ambiental, fuego o explosión.
5. NO ingiera ni manipule ningún componente de este sistema. No use con partes o accesorios distintos a los especificados en 3M. Consulte la sección en estas *Instrucciones* o en la etiqueta de aprobación del NIOSH para información sobre el producto. **No hacerlo puede afectar de manera adversa el desempeño del respirador y ocasionar lesiones o incluso la muerte.**
6. Siempre cuide correctamente y de mantenimiento al ensamble de filtro. No seguir estas instrucciones puede reducir el desempeño del respirador, provocar sobreexposición a los contaminantes, **y ocasionar lesiones, enfermedad o incluso la muerte.**
   a. Antes de cada uso revise el filtro y el sello de éste y si está dañado reemplácelo de inmediato.
   b. Siempre instale el filtro correctamente en la unidad de ventilador. No presione la parilla del filtro al instalarlo en la cubierta para filtro, ya que esto puede dañar la membrana de filtro y permitir la entrada de partículas peligrosas a la zona de respiración.
   c. Nunca trate de limpiar los filtros al golpear o soplar para sacar el material acumulado. Esto puede dañar la membrana del filtro y permitir el paso de las partículas peligrosas en la zona de respiración.
   d. Nunca use filtros de otros fabricantes o de cambio establecidos para cartuchos y cámbiar o observe el ESLI para asegurarse que el cartucho y cámbiar sean reemplazados antes de que ocurra una fuga.
   L – Cambiar cartuchos antes de que pueda provocar un olor o irritación inflamables o explosivos.
   L – Siga las instrucciones del fabricante para cambiar cartuchos, cámbiar y/o filtros.
   M – Todos los respiradores aprobados deberán seleccionarse, ajustarse, usarse y mantenerse de acuerdo con las normas de la Administración Ocupacional de Seguridad y Salud Minera (MSHA por sus siglas en inglés), CFR42 y otras normas aplicables.
   N – Nunca sustituya ni modifique ni agregue ni omita partes. Sólo use las partes de repuesto exactas en la configuración, según las instrucciones de fabricante.
   O – Remítase a las *Instrucciones* y al manual de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
   P – NIOSH no evalúa los respiradores para uso como mascarillas quirúrgicas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Desempacado

Revise si el contenido del empaque tiene algún daño por transporte y asegúrese que estén todos los componentes. Antes de uso debe revisar el producto de acuerdo con los procedimientos señalados en la sección de Inspección de estas *Instrucciones*.

Armado

Batería

⚠ ADVERTENCIA

El Sistema PAPR 3M™ Adflo™ no es intrínsecamente seguro. No use en atmósferas inflamables o explosivas, **hacerlo puede resultar en lesiones graves, o incluso la muerte.**

Siempre use de manera correcta y de mantenimiento a la batería. **No cumplir con las instrucciones antes mencionadas** puede provocar un incendio o una explosión, o afectar de manera adversa el desempeño del respirador y **ocasionar lesiones, enfermedad o incluso la muerte.**

1. La almohadilla para oídos molestos se refiere a concentraciones de vapores orgánicos que no excedan el PEL de OSHA o los límites gubernamentales de exposición ocupacional, lo que sea menor. Reemplace si detecta olor o sabor. Use la almohadilla para concentraciones que excedan los límites de exposición aplicable **puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**
2. La vida útil para el cartucho opcional de vapor orgánico/gas ácido debe predeterminarse antes de su uso. El cartucho de vapor orgánico/gas ácido debe reemplazarse de acuerdo con un programa de cambio establecido, regulaciones, o antes si detecta los contaminantes por el olor, sabor, o irritación. **No hacerlo puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**
3. No use el sistema PAPR 3M™ Adflo™ con inhibidor de chispas muy saturado o sin haber instalado bien la pantalla inhibidora de chispas. Exponer el inhibidor de chispas muy saturado, o el ensamble de filtro, al contacto directo con chispas o salpicadura de metal fundido puede dañar el filtro y permitir el paso de aire no filtrado en la zona de respiración, **lo que puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte, y provocar que el filtro o ventilador se quemen, lo que causará lesiones graves, enfermedad o incluso la muerte.**

Para usarlo correctamente, consulte a su supervisor y siga las *Instrucciones de uso* o llame al Servicio Técnico de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630, En Canadá llame al 1-800-267-4414. En México llame al 800-120-3636. O contacte a 3M en su país.

LIMITACIONES DE USO

No use este respirador para entrar a áreas donde:

- Las atmósferas sean deficientes de oxígeno.
- Las concentraciones de los contaminantes sean desconocidas.
- Las concentraciones de los contaminantes sean inmediatamente peligrosas para la vida o salud.
- Las concentraciones de contaminantes excedan la MUC determinada con el APF para el sistema respirador específico en el APF asignado por las normativas gubernamentales correspondientes, lo que sea menor.

Abandone de inmediato el área contaminada si se activa alguna de las alarmas de batería baja o bajo flujo de aire.

Siempre debe usar el cartucho/filtro de vapor orgánico/gas ácido para uso molestos con el filtro HE, prefiltro e inhibidor de chispas. No use el cartucho OV/AG o la almohadilla para olores molestos solo o en combinación uno con otro.

Debido a la menor densidad del aire en mayores elevaciones, el control de flujo automático del PAPR 3M™ Adflo™ puede activa el indicador de vida útil del filtro antes de tiempo. 3M recomienda lo siguiente para el uso del cartucho/filtro de vapor orgánico/gas ácido en mayores elevaciones del PAPR 3M™ Adflo™:

- Por debajo de 5000 pies (1524 metros) sobre el nivel medio del mar (MSL), el PAPR 3M™ Adflo™ puede usarse con Filtro para partículas PAPR HE 3M™ Adflo™ por sí solo o en combinación con el Ensamble de almohadilla para olores molestos PAPR 3M™ Adflo™ o Cartucho para vapores orgánicos.
- Entre entre 5000 pies (1524 metros) y 10,000 pies (3048 metros) MSL, el PAPR 3M™ Adflo™ sólo debe usarse con Filtro para partículas PAPR HE 3M™ Adflo™.

Consulte las instrucciones incluidas con el casco correspondiente, las limitaciones adicionales y precauciones en la sección de precauciones de uso de NIOSH en estas *Instrucciones*

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

El uso ocupacional de respiradores debe cumplir con las normas de salud y seguridad aplicables. Por ley, en Estados Unidos el patrón debe establecer un programa de protección respiratoria por escrito que cumpla con los requerimientos de la Norma de protección respiratoria 29 CFR 1910.134 de la Administración Ocupacional de Seguridad y Salud (OSHA por sus siglas en inglés) y cualquier otra norma aplicable de OSHA para sustancias específicas. Para mayores informes sobre estos requisitos, consulte el título 29 de OSHA, revise OSHA.gov En Canadá se debe cumplir con los requerimientos de la norma de la Asociación de Normas Canadienses (CSA por sus siglas en inglés) Z94.4 o los requisitos de la jurisdicción aplicable, según corresponda. En este documento se listan las secciones principales de 29 CFR 1910.134 como referencia. Consulte un higienista industrial o llame al Servicio Técnico 3M sobre la aplicación de estos productos a sus requerimientos de trabajo.

Secciones principales de OSHA 29 CFR 1910.134

Sección	Descripción
A	Práctica permitida
B	Definiciones
C	Programa de protección respiratoria
D	Selección de respiradores
E	Evaluación médica
F	Prueba de ajuste
G	Uso de respiradores
H	Mantenimiento y cuidado de respiradores
I	Calidad y uso del aire respirable
J	Identificación de cartuchos, filtros y cámisters
K	Capacitación e información
L	Evaluación del programa
M	Registro

APROBACIÓN, PRECAUCIONES Y LIMITACIONES NIOSH

Aprobación NIOSH

El Ensamble PAPR 3M™ Adflo™ es un componente de un sistema de protección respiratoria aprobado por NIOSH. Para obtener una lista de componentes que se pueden usar para ensamblar un sistema respirador completo, aprobado por NIOSH, consulte las instrucciones o la etiqueta de aprobación NIOSH incluida con el PAPR 3M™ Adflo™. Servicio Técnico.

NOTA: El kit de respiración SG-50W sólo puede usarse con S100 de 9100 FX Air, S100 MP y Casco Serie M. El Tubo de respiración SG-50W debe usarse con Carretas para soldadura S100 Air o S100 MP con combinación de Filtro HE OV/AG, y debe usarse con Casco M-400 cuando se usa con cualquier configuración de PAPR Adflo.

Precauciones y limitaciones NIOSH

A – No use en atmósferas con menos de 19.5% de oxígeno.

B – No use para concentraciones inmediatamente peligrosas para la vida o salud.

C – No exceda el uso máximo de concentraciones establecidas por las normas reguladoras.

D – No use para concentraciones que excedan el límite de aire forzado de la mitad de la cara (Filtro P), los límites de ajuste aprobado o 6 cfm (170 lpm) para capuchas y/o cascos.

H – Siga los programas de cambio establecidos para cartuchos y cámister u observe el ESLI para asegurarse que el cartucho y cámister sean reemplazados antes de que ocurra una fuga.

I – Cambiar cartuchos antes de que pueda provocar un olor o irritación inflamables o explosivos.

L – Siga las instrucciones del fabricante para cambiar cartuchos, cámister y/o filtros.

M – Todos los respiradores aprobados deberán seleccionarse, ajustarse, usarse y mantenerse de acuerdo con las normas de la Administración Ocupacional de Seguridad y Salud Minera (MSHA por sus siglas en inglés), CFR42 y otras normas aplicables.

N – Nunca sustituya ni modifique ni agregue ni omita partes. Sólo use las partes de repuesto exactas en la configuración, según las instrucciones de fabricante.

O – Remítase a las *Instrucciones* y al manual de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.

P – NIOSH no evalúa los respiradores para uso como mascarillas quirúrgicas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Desempacado

Revise si el contenido del empaque tiene algún daño por transporte y asegúrese que estén todos los componentes. Antes de uso debe revisar el producto de acuerdo con los procedimientos señalados en la sección de Inspección de estas *Instrucciones*

Armado

Batería

⚠ ADVERTENCIA

El Sistema PAPR 3M™ Adflo™ no es intrínsecamente seguro. No use en atmósferas inflamables o explosivas, **hacerlo puede resultar en lesiones graves, o incluso la muerte.**

Siempre use de manera correcta y de mantenimiento a la batería. **No cumplir con las instrucciones antes mencionadas** puede provocar un incendio o una explosión, o afectar de manera adversa el desempeño del respirador y **ocasionar lesiones, enfermedad o incluso la muerte.**

a. No cargue las baterías con cargadores no aprobados, en gabinetes cerrados sin ventilación, ubicaciones peligrosas o cerca de fuentes de calor.
b. No use, cargue o almacene las baterías fuera de los límites de temperatura recomendados.
c. Cargue en un área libre de material combustible y monitoreada.
d. Sólo cargue con el cargador inteligente para batería PAPR 3M™ Adflo™ 35-0099-08.
e. No permita la entrada del agua al estuche de la batería.

Deseche la batería de iones de litio con las reglas nacionales aplicables. No aplaste, desarme, deseche en contenedores estándar de desechos, en fuego o envíe para su incineración. No desechar de manera correcta las baterías puede provocar contaminación ambiental, fuego o explosión.

Debe cargar las baterías al momento de recibirlas; los cargadores están diseñados para uso en interiores, donde están protegidos contra humedad. La batería puede cargarse por separado o conectarse al ensamble PAPR 3M™ Adflo™. La batería debe cargarse al 80% de su capacidad en un tiempo aproximado de 3 horas y al 100% en aproximadamente 6.5 horas, según la carga restaurd.

1. Revise la batería al inicio y antes de cada ciclo de carga. Si observa grietas o daños en la caja no cargue la batería. Reemplace la batería y deséchela de acuerdo con las regulaciones locales.
2. Coloque el cargador y la batería en un lugar fresco y con buena ventilación, libre de contaminantes.
3. Conecte la salida del cargador en la conexión de carga de la batería (Fig. 1).
4. Conecte el cargador en una fuente alcanzada de energía CA (110-120V). Consulte la sección Especificación – Cargador de batería para obtener los códigos del LED.

NOTA: 3M sugiere desconectar la batería del cargador una vez que esté cargada por completo. Puede dejar una batería cargada en el modo de carga lenta y continua por un periodo moderado (3-4 días). Es probable que la batería se dañe si la deja conectada en el cargador por periodos prolongados. Para evitar el daño de las celdas de la batería, no la deje conectada al cargador por periodos largos.

El Motor/ventilador 3M™ Adflo™ tiene un indicador de batería de tres barras (Fig. 2), que opera cuando se enciende la unidad. Cuando las tres barras están iluminadas la batería tiene una capacidad de 80-100%. Dos barras indican 20-80% de capacidad. Una barra indica 5-20% de capacidad. A 15-30 minutos de carga restante (menos de 5%), el LED inferior empezará a centellar y se escuchará una alarma.

Instalación y remoción de la Batería PAPR 3M™ Adflo™

Para instalar la batería:

1. Retire la tapa de hule y el sujetador en la batería y asegúrese que estén limpios y no que estén dañados.
2. Enganche la orilla izquierda de la batería en su soporte en la parte inferior de la unidad y presione la batería dentro del ventilador de motor hasta que **escuche un clic audible y escuche dos clics** (Fig. 3).
3. Jale con suavidad sobre la batería para verificar que esté fija en el PAPR 3M™ Adflo™.

Para retirar la batería, presione el botón de liberación de la batería hacia abajo y hacia fuera.

Filtro para partículas, alta eficiencia (HE), Pre-filtro e Inhibidor de chispas

NOTA: Siempre debe usar el filtro alta eficiencia (HE), prefiltro e inhibidor de chispas. El prefiltro está diseñado para extender la vida útil del filtro HE. El inhibidor de chispas es una pantalla metálica, revisión cada vez que cambie los filtros. Si está sucio, retírelo y límpielo con una solución de agua limpia y detergente suave. Seque el inhibidor de chispas con aire forzado a baja presión o permita que seque totalmente antes de volverlo a instalar. Si el inhibidor de chispas se ha dañado, debe reemplazarlo con uno nuevo. El filtro HE y el prefiltro **NO** pueden limpiarse, no intente quitar la contaminación del filtro. El prefiltro con aire comprimido o por otro medio.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre cuide correctamente y de mantenimiento al ensamble de filtro. No seguir estas instrucciones puede reducir el desempeño del respirador, provocar sobreexposición a los contaminantes, **y ocasionar lesiones, enfermedad o incluso la muerte.**

a. Antes de cada uso revise el filtro y el sello de éste y si está dañado reemplácelo de inmediato.
b. Siempre instale el filtro correctamente en la unidad de ventilador. No presione la parilla del filtro al instalarlo en la cubierta para filtro, ya que esto puede dañar la membrana de filtro y permitir la entrada de partículas peligrosas a la zona de respiración.
c. Nunca trate de limpiar los filtros al golpear o soplar para sacar el material acumulado. Esto puede dañar la membrana del filtro y permitir el paso de las partículas peligrosas en la zona de respiración.
d. Nunca use filtros de otros fabricantes o de cambio establecidos para cartuchos y cámister u observe el ESLI para asegurarse que el cartucho y cámister sean reemplazados antes de que ocurra una fuga.
L – Cambiar cartuchos antes de que pueda provocar un olor o irritación inflamables o explosivos.
L – Siga las instrucciones del fabricante para cambiar cartuchos, cámister y/o filtros.
M – Todos los respiradores aprobados deberán seleccionarse, ajustarse, usarse y mantenerse de acuerdo con las normas de la Administración Ocupacional de Seguridad y Salud Minera (MSHA por sus siglas en inglés), CFR42 y otras normas aplicables.
N – Nunca sustituya ni modifique ni agregue ni omita partes. Sólo use las partes de repuesto exactas en la configuración, según las instrucciones de fabricante.
O – Remítase a las *Instrucciones* y al manual de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
P – NIOSH no evalúa los respiradores para uso como mascarillas quirúrgicas.

Reemplazo de la Almohadilla para olores molestos

La Almohadilla para olores molestos puede reemplazarse al retirar el ensamble de la almohadilla anterior de la parte posterior del filtro (Fig. 11). Si la pelota flotante de aire no está dentro de la almohadilla para olores molestos, retírela en las orillas verticales, lo más cerca de la orilla del marco, y luego sacarla por completo del ensamble. Instale una almohadilla nueva al presionar en el ensamble de almohadilla para olores molestos. La almohadilla para olores molestos puede usarse para ayudar a proveer alivio contra concentraciones de vapores orgánicos que no excedan el PEL de OSHA o los límites gubernamentales de exposición ocupacional, lo que sea menor. Reemplace cuando detecte los contaminantes por el olfato o gusto.

Instalación del tubo de respiración

Seleccione un tubo de respiración aprobado para el casco a usar. Remítase a la etiqueta de aprobación del PAPR 3M™ Adflo™ de 3M para consultar las combinaciones de tubo de respiración y carets.

NOTA: El kit de respiración SG-50W sólo puede usarse con S100 de 9100 FX Air, S100 MP y Casco Serie M. El Tubo de respiración SG-50W debe usarse con Carretas para soldadura S100 Air o S100 MP con combinación de Filtro HE OV/AG, y debe usarse con Casco M-400 cuando se usa con cualquier configuración de PAPR Adflo.

1. Revise el extremo del PAPR del tubo de respiración (2 dientes pequeños) para confirmar que el O-ring de hule esté en la ranja receptora y esté dañado.
2. Inserte los dos dientes en el extremo del PAPR del tubo de respiración en las ranuras paralelas en la salida de aire del ventilador de motor y gire 1/4 de vuelta a la derecha para fijarlo en su lugar.

Conexión a Careta 3M™

Remítase a las *Instrucciones* de la careta aprobada para consultar los procedimientos de conexión del tubo de respiración.

Reemplazo del cinturón y la hebilla

1. Quite el cinturón del PAPR 3M™ Adflo™ al desatar los dos tiras del cinturón y sacar la unidad PAPR 3M™ Adflo™ del cinturón.
2. Reemplace el cinturón:
   - Entrelace un nuevo tira a través de la ranura en la parte posterior de la unidad, y después a través de la ranura en el cinturón de piel (Fig. 9). La flecha hacia ARRIBA debe apuntar hacia la parte superior del PAPR.
   - Jale las dos tiras antes de armarrarlas una con otra. Cuando se aseva correctamente, la unidad Adflo quedan bien justa contra el cinturón y no se desliza.

Mochila

La mochila BPK-01 puede usarse en lugar el cinturón (Fig. 9A):

1. Con cualquier extremo del motor/ventilador hacia la parte superior de la mochila (extremo con el asa), entrelace la banda por las ranuras. Asegure el inhibidor de chispas en la sección superior en el motor/ventilador y la manga de sujeción grande (Fig. 9A, #1) en la mochila.
2. Entrelace la banda a través de la ranura de sujeción inferior en el motor/ventilador y la manga de sujeción pequeña (Fig. 9A, #2) en la mochila.
3. Entrelace la banda a través del broche (Fig 9A, #3) y abróchelo.
4. Coloque la mochila y ajuste las bandas de los hombros para lograr un ajuste cómodo.

Encendido y apagado

Para encender el ensamble motor/ventilador PAPR 3M™ Adflo™ presione y mantenga oprimido por 2 segundos el botón ON en la parte superior del motor/ventilador (Fig. 10). La unidad realizará un auto-diagnóstico.

a. Se encenderán los tres LED y se escuchará una alarma, luego se apagarán. Los 2 LEDs verdes permanecerán encendidos (Fig. 10).
b. Los LEDs de la batería y filtro deben encenderse secuencialmente y luego se alumbrarán, y permanecerán encendidas para mostrar el estado actual de cada una.

Para apagar el ventilador de motor/ unidad de bobo OFF que se encuentra en la parte superior de éste y mantengalo oprimido por 2 segundos. El LED rojo se encenderá y se escuchará la alarma por 1 segundo conforme se apaga el ventilador de motor.

INSPECCIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Siempre cuide correctamente y de mantenimiento al ensamble de filtro. No seguir estas instrucciones puede reducir el desempeño del respirador, provocar sobreexposición a los contaminantes, **y ocasionar lesiones, enfermedad o incluso la muerte.**

a. Antes de cada uso revise el filtro y el sello de éste y si está dañado reemplácelo de inmediato.
b. Siempre instale el filtro correctamente en la unidad de ventilador. No presione la parilla del filtro al instalarlo en la cubierta para filtro, ya que esto puede dañar la membrana de filtro y permitir la entrada de partículas peligrosas a la zona de respiración.
c. Nunca trate de limpiar los filtros al golpear o soplar para sacar el material acumulado. Esto puede dañar la membrana del filtro y permitir el paso de las partículas peligrosas en la zona de respiración.
d. Nunca use filtros de otros fabricantes o de cambio establecidos para cartuchos y cámister u observe el ESLI para asegurarse que el cartucho y cámister sean reemplazados antes de que ocurra una fuga.
L – Cambiar cartuchos antes de que pueda provocar un olor o irritación inflamables o explosivos.
L – Siga las instrucciones del fabricante para cambiar cartuchos, cámister y/o filtros.
M – Todos los respiradores aprobados deberán seleccionarse, ajustarse, usarse y mantenerse de acuerdo con las normas de la Administración Ocupacional de Seguridad y Salud Minera (MSHA por sus siglas en inglés), CFR42 y otras normas aplicables.
N – Nunca sustituya ni modifique ni agregue ni omita partes. Sólo use las partes de repuesto exactas en la configuración, según las instrucciones de fabricante.
O – Remítase a las *Instrucciones* y al manual de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
P – NIOSH no evalúa los respiradores para uso como mascarillas quirúrgicas.

Siempre debe inspeccionar el ensamble antes de cada uso. Revise si hay daños en el ensamble de filtro, el inhibidor de chispas, el cinturón, la batería y el motor/ventilador. Revise que el tubo de respiración esté presente y en buenas condiciones. Si el ensamble de filtro o el inhibidor de chispas está dañado, reemplácelo con uno nuevo. Si el motor/ventilador o la manga de sujeción grande (Fig. 9A, #1) en la mochila están dañados, reemplácelos con uno nuevo. Si el tubo de respiración está dañado, reemplácelo con uno nuevo. Si el motor/ventilador, la batería o el tubo de respiración no pasan la inspección, no utilice el equipo.

Inspección visual

1. Ensamble PAPR: Revise visualmente si estiene PAPR, incluido el ventilador de motor, la batería, el filtro/cartucho, el tubo de respiración, la batería, el cinturón y la careta. Si faltan o están dañadas algunas partes, reemplácelas sólo con partes de repuesto 3M™ Adflo™ antes de utilizar el equipo.
2. Batería: Confirme que la batería esté cargada en su totalidad y cárguela para lo suficiente para la duración del periodo de trabajo. La batería debe estar cargada al 100% antes de usarse.
3. Tubo de respiración: Revise que el tubo de respiración no tenga ralgaduras, orificios o grietas. Doble el tubo para revisar si se fisura. Asegúrese que no haya fugas de aire en el tubo. Confirme que el extremo del PAPR del tubo de respiración esté presente y que no tenga espacios o grietas. Reemplace el tubo de respiración si sospecha que está dañado o si lo comprueba.
4. Filtro/Cartucho:
   - Revise el pre-filtro y inhibidor de chispas; asegúrese que estén intactos, limpios y bien asentados en la cubierta del filtro.
   - Revise que el filtro HE y el empaque no tengan suciedad, rasgaduras, cortes, distorsiones o muescas. No intente limpiar el filtro HE o instalar Aseguree que el filtro HE esté bien sujetada en el ventilador de motor PAPR.
   - Asegúrese que la cubierta del filtro esté bien sujetada en el ventilador de motor PAPR.
   - Si lo usa, asegúrese que la almohadilla para olores molestos o el cartucho químico estén bien fijo en el PAPR y la cubierta de filtro.

Revisión de flujo de aire

1. Asegúrese que la pelota de indicador de flujo 15-0099-05 ó 15-0099-21 se mueva libremente en su tubo; el lavado con agua limpia puede ayudar a liberar la pelota. Deje que el tubo y la pelota sequen bien antes de su uso.
   - **Siga los pasos 2-7 para revisión de flujo de aire para PAPR Adflo™ para L-122SG con el indicador de flujo 15-0099-05.**
   - **Siga los pasos 8-13 para el tubo de respiración aprobado L-122SG con el indicador de flujo 15-0099-21.**

Todos los Tubos de respiración PAPR 3M™ Adflo™ aprobados, excepto L-122SG (indicador 15-0099-05)

1. Encienda el PAPR 3M™ Adflo™ en la salida de aire, como se indica con anterioridad.
2. Encienda el PAPR 3M™ Adflo™.
3. Retire la tapa del extremo del tubo de aire (15-0099-05) en el extremo del tubo de respiración (Fig. 11).
4. Deje correr el PAPR 3M™ Adflo™ por 2 minutos para estabilizar el flujo de aire antes de leer el indicador de flujo de aire.
5. Con el indicador de flujo de aire en posición vertical, asegúrese que el fondo de la pelota permanezca en o arriba del nivel de flujo mínimo, consulte la guía de localización de averías en final de estas *Instrucciones*.
6. Revise la alarma de flujo de aire bajo:
   - Con el PAPR 3M™Adflo™ encendido, retire el indicador de flujo de aire y con la palma de la mano cubra bien el extremo del tubo de respiración.
   - El motor se acelerará automáticamente para compensar la condición de flujo de aire bajo.
   - Siga presionando con la palma contra el extremo del tubo de respiración, haciendo un sello ajustado. Después de aproximadamente 15-30 segundos, la unidad activará una alarma auditiva y se encenderá el LED en el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) (Fig. 10). Continúe con el paso 7.

NOTA: Si la pelota flotante del indicador de flujo de aire no permanece en o arriba del nivel de flujo mínimo, consulte la guía de localización de averías en final de estas *Instrucciones*.

Continuación del paso 7 y 13

14. Retire la mano del extremo del tubo de respiración o quarte de salida de aire. La alarma auditiva y el LED rojo se detendrán. La alarma continuará sonando si no se quita la mano.
15. Si el PAPR no opera como se describe en todos los procedimientos anteriores, consulte la guía de localización de averías final de estas *Instrucciones*.
16. Apague la unidad.
17. Anote el flujo de aire respiración, si es que lo retiro con anterioridad, y el casco al sistema 3M™ Adflo™ PAPR.

ENTRADA Y SALIDA DEL ÁREA CONTAMINADA

Antes de entrar al área contaminada, complete los procedimientos de inspección listados en estas *Instrucciones*.

1. Encienda el motor/ventilador.
2. Revise el flujo de aire y las alarmas. **NOTA:** Los niveles altos de ruido ambiental o el uso de protección auditiva pueden interferir para escuchar las alarmas audibles. Es posible que sea necesario realizar una revisión visual con más frecuencia en ambientes con mucho ruido.
3. Colóquese el ensamble PAPR 3M™ Adflo™ y el casco. Entre al área de trabajo.
4. Abandone de inmediato el área contaminada si ocurre alguna de las siguientes condiciones:
   a. Si se daña cualquier parte del sistema.
   b. Si disminuye o se detiene el flujo de aire en el respirador.
   c. Si se activan las alarmas de batería o flujo de aire bajo.
      - Si la alarma de flujo de aire se activa cuando el flujo disminuye por debajo de 6 CFM (170 lpm) por más de 15-30 segundos. El 3M™ Adflo™ PAPR 3M™ Adflo™ PAPR suenne se apagará 2 minutos después de la activación continua de la alarma.
      - Alarma de la batería: Durante los últimos 15 a 30 minutos de carga, la barra inferior en el LED de la batería centellará del indicador de las alarmas audibles. Es posible que sea necesario realizar una revisión visual con más frecuencia en ambientes con mucho ruido. El 3M™ Adflo™ PAPR 3M™ Adflo™ PAPR suenne se apagará en 30 segundos después de que el sonido (bip) rápido inicie.
   d. En caso de que se active una de las alarmas, aun así el usuario debe abandonar de inmediato el área contaminada.
   e. Si se le dificulta la respiración.
   f. Si siente mareos o si se ve afectada su visión.
   g. Si percibe un incremento en el olor, sabor o olfato.
   h. Si siente irritación en cara, ojos, nariz o boca.
   i. Si se activan las alarmas de batería o flujo de aire bajo.
5. No vaya a ningún área donde la concentración de contaminantes puede haber alcanzado los niveles en los que el respirador ya no proporcione una protección adecuada.
6. No retire el respirador en ningún momento en el área donde el aire está contaminado.
7. Siga los procedimientos específicos de salida y descontaminación de su lugar de trabajo para apagar el ventilador con motor y quitarse el respirador.

⚠ ADVERTENCIA

El Sistema PAPR 3M™ Adflo™ no es intrínsecamente seguro. No use en atmósferas inflamables o explosivas, hacerlo **puede resultar en lesiones graves, o incluso la muerte.**

No entre a un área contaminada hasta que se haya colocado correctamente el sistema respirador. No se quite el respirador antes de salir del área contaminada. Hacerlo puede **ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

No use el sistema PAPR 3M™ Adflo™ con inhibidor de chispas muy saturado o sin haber instalado bien la pantalla inhibidora de chispas. Exponer el inhibidor de chispas muy saturado, o el ensamble de filtro, al contacto directo con chispas o salpicadura de metal fundido puede dañar el filtro y permitir el paso de aire no filtrado en la zona de respiración, **lo que puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte, y provocar que el filtro o ventilador se quemen, lo que causará lesiones graves, enfermedad o incluso la muerte.**

Si tiene alguna duda acerca de la aplicación del equipo en su situación laboral, consulte un higienista industrial o llame al Servicio Técnico de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630, En Canadá llame al 1-800-267-4414, en México llame al 800-120-3636, o contacte a 3M en su país.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Deseche la batería de iones de litio con base en las regulaciones ambientales locales. No aplaste, desarme, deseche en contenedores estándar de desechos, en fuego o envíe para su incineración. No desechar de manera correcta las baterías puede ocasionar contaminación ambiental, fuego o explosión.

Después de cada uso y antes de almacenarlo debe limpiar y revisar el PAPR 3M™ Adflo™.

NOTA: Para evitar daños, no use soventes para limpiar el ensamble motor/ventilador ni sumerja en agua o lo inicie directamente con líquidos.

Limpieza

Desconecte la batería, el tubo de respiración y la careta del motor/ventilador. Revise que las partes no estén dañadas o desgastadas antes de después de limpiarlas. Reemplace todas las partes dañadas antes de almacenar o de utilizar el equipo.

1. Ventilador de motor y batería: Limpie las superficies exteriores del ensamble PAPR 3M™ Adflo™ y la batería con un paño suave humedecido con agua limpia y detergente suave. Seque con un paño limpio y suave o deje al motor/ventilador o la batería. No debe usar limpiadores abrasivos o solventes. No intente limpiar el interior del motor/ ventilador con aire comprimido o con aspiradora. Siga las instrucciones de polvo en el ventilador de motor para evitar posible fuga de flujo o daños mecánicos de almacenamiento, y debe hacer algo al respecto antes de quitar uso. Asegúrese que los contactos eléctricos del motor/ventilador y la batería estén limpios y secos.
2. Tubo de respiración: Limpie el exterior y los sitios de conexión en el tubo de respiración con una solución de agua y detergente. También puede usar soluciones para limpieza de respiración equivalentes para facilitar la limpieza. Asegúrese que el tubo de respiración esté bien seco antes de usarlo o guardarlo. El interior de los tubos de respiración L-122SG de 15-0099-21 tienen un material absorbente de sonido. No pueden sumergirse en líquidos para limpieza y si se mojan deben reemplazarse. No se suficiente con limpiar el interior.
3. Filtro HE: Coloque la cubierta del filtro y revise el interior de chispas, prefiltro y filtro HE. Reemplace si está muy sucio, húmedo o dañado. El HE y los pre-filtros no pueden limpiarse. El inhibidor de chispas puede limpiarse con un paño limpio, con una solución de agua y detergente con Filtro HE. Seque el in