
175.8
108.6
DELTA
POWER
ALARM
F
ESC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENT
95
59.2
51.2
162.2
USB
RUN
STOP
RESET
RS-485
0V
24V
SG