



GSM Remote Control System


Features

- Two way remote control via SMS Text
- Easy to install and configure using SMS text message
- No PC required.
- 2 digital inputs (volt free)
- 2 x Relay Changeover Contacts rated 240Vac 5A
- Optional external temperature measurements
- User can set inputs and outputs names
- Waterproof enclosure rated IP68
- Worldwide Quad Band GSM.



Applications

- Remote Maintenance, warnings / Alarms/ Reset
- Heating Systems
- Irrigation Systems
- Remote system monitoring
- Plant Maintenance
- Security Systems
- Alert / Panic caller



Description

EZTEXT is a self contained two way Remote Control System which provides two changeover contact switches and two 'no volt' switch detect inputs. EZTEXT will send text messages to up to five users if its input is activated or at a temperature set point. A user can control EZTEXT switches by sending text messages. Custom messages may be set easily via configuration text messages.

Safety Information



Carefully read the following safety information before proceeding with installation, operation, or maintenance of RF Solutions product. Failure to follow these warnings could result in death or serious injury

- This radio system must not be used in areas where there is a risk of explosion.
- Only qualified personnel should be permitted to access the transmitter and operate the equipment.
- Always follow operating information as well as all applicable safety procedures and requirements.
- You must satisfy the age requirements in your country for operating the equipment.
- Store in a safe place.
- Keep a clear view of the work area at all time before using, check it is safe to do so

Before maintenance intervention on any remote controlled equipment

- Do not open the receiver enclosure unless you are qualified.
- Disconnect all electrical power from the equipment.
- Check the enclosure and cable for damage regularly, do not use if there is evidence of damage

Battery Precautions

- Risk of explosion if battery is replaced with a battery of an incorrect type.
- Do not short-circuit, disassemble, deform or heat batteries.
- Never attempt to charge a visibly damaged or frozen battery.
- Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, deformed or damaged in any way.
- Immediately discontinue use of the battery if, while using, charging, or storing the battery, the battery emits an unusual smell, feels hot, changes color, changes shape, or appears abnormal in any other way.
- Keep batteries out of reach of small children. Should a child swallow a battery, consult a physician immediately.

Electrical Safety



ISOLATE the mains electricity supply before removing the cover and observe any relevant safety information.

- Maintenance to the product that involves removal of the cover should only be carried out by a competent person or qualified electrician
- Ensure adequate protection on the Load circuit
- Refer to Product Datasheet for MAX operating Load.
- Product must be installed in accordance with the local country electrical regulations
- A current limiting supply must be used in accordance with the datasheet

Information sur la sécurité



Lisez attentivement les informations de sécurité suivantes avant de procéder à l'installation, l'utilisation ou la maintenance du produit RF Solutions. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner la mort ou des blessures graves

- Ce système radio ne doit pas être utilisé dans des zones présentant un risque d'explosion
- Seul le personnel qualifié doit être autorisé à accéder à l'émetteur et à utiliser l'équipement.
- Suivez toujours les instructions d'utilisation ainsi que toutes les procédures et exigences de sécurité applicables.
- Vous devez satisfaire aux exigences d'âge dans votre pays pour utiliser l'équipement
- Il est strictement interdit d'utiliser l'équipement sous l'influence de drogues, d'alcool et/ou de médicaments.
- Conserver dans un endroit sûr.
- Gardez une vue dégagée sur la zone de travail à tout moment

Avant intervention de maintenance sur tout équipement télécommandé

- N'ouvrez pas le boîtier du récepteur à moins d'être qualifié
- Coupez toujours l'alimentation électrique de l'équipement.
- Vérifiez régulièrement que le boîtier et le câble ne sont pas endommagés, ne les utilisez pas s'il y a des preuves de dommages

Précautions Concernant la Batterie

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie d'un type incorrect.
- Ne pas court-circuiter, démonter, déformer ou chauffer les batteries.
- N'essayez jamais de charger une batterie visiblement endommagée ou gelée.
- N'utilisez pas et ne chargez pas la batterie si elle semble fuir, déformée ou endommagée de quelque manière que ce soit.
- Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si, lors de l'utilisation, du chargement ou du stockage de la batterie, la batterie émet une odeur inhabituelle, est chaude, change de couleur, change de forme ou semble anormale de toute autre manière.
- Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants. Si un enfant avale une pile, consultez immédiatement un médecin.

Avertissements de sécurité



- ISOLER l'alimentation électrique avant de retirer le couvercle et observer toutes les précautions de sécurité pertinentes.
- L'entretien du produit qui implique le retrait du couvercle ne doit être effectué que par une personne compétente ou un électricien qualifié.
- La valeur nominale du fusible F2 est de 4A (T) 250 H (céramique). Remplacez le fusible par le même type et la même valeur nominale.
- La sortie relais est évaluée à 10A en crête et 5A en constante.
- Le produit doit être connecté à une alimentation à fusible ou à une prise de connexion appropriée répondant aux exigences du pays d'installation.

Veiligheidsinformatie



Lees de volgende veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u doorgaat met de installatie, bediening of het onderhoud van het RF Solutions-product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben

- Dit radiosysteem mag niet worden gebruikt in gebieden waar explosiegevaar bestaat.
- Alleen gekwalificeerd personeel mag toegang krijgen tot de zender en de apparatuur bedienen.
- Volg altijd de bedieningsinformatie en alle toepasselijke veiligheidsprocedures en -vereisten.
- U moet voldoen aan de leeftijdsvereisten in uw land voor het gebruik van de apparatuur.
- Bewaar op een veilige plaats.
- Houd te allen tijde een duidelijk zicht op het werkgebied voordat u het gebruikt, controleer of het veilig is om dit te doen

Vóór onderhoudsinterventie op op afstand bediende apparatuur

- Open de behuizing van de ontvanger niet tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent.
- Koppel alle elektrische stroom van de apparatuur los.
- Controleer de behuizing en kabel regelmatig op beschadigingen, niet gebruiken als er tekenen van schade zijn

Voorzorgsmaatregelen voor de batterij

- Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type.
- Batterijen niet kortsluiten, demonteren, vervormen of verhitten.
- Probeer nooit een zichtbaar beschadigde of bevroren batterij op te laden.
- Gebruik of laad de batterij niet op als deze lekt, vervormd of op enigerlei wijze beschadigd is.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterij als de batterij tijdens het gebruik, het opladen of opslaan van de batterij een ongewone geur afgeeft, warm aanvoelt, van kleur verandert, van vorm verandert of er op een andere manier abnormaal uitziet.
- Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een kind een batterij inslikt.

Electrische veiligheid



ISOLEER de netvoeding voordat u het deksel verwijdert en neem alle relevante veiligheidsinformatie in acht.

- Onderhoud aan het product waarbij de afdekking moet worden verwijderd, mag alleen worden uitgevoerd door een competent persoon of een gekwalificeerde elektricien.
- Zorg voor voldoende bescherming op het belastingscircuit
- Raadpleeg het productgegevensblad voor de MAX bedrijfsbelasting.
- Het product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften van het land.
- Er moet een stroombegrenzende voeding worden gebruikt in overeenstemming met de datasheet

Sicherheitsinformation



Lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des RF Solutions-Produkts fortfahren. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- Dieses Funksystem darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
- Nur qualifiziertem Personal sollte der Zugang zum Messumformer und die Bedienung des Geräts gestattet werden.
- Befolgen Sie immer die Betriebsinformationen sowie alle geltenden Sicherheitsverfahren und -anforderungen.
- Für den Betrieb des Geräts müssen Sie die Altersanforderungen Ihres Landes erfüllen.
- An einem sicheren Ort aufbewahren.
- Behalten Sie vor der Verwendung jederzeit freie Sicht auf den Arbeitsbereich und prüfen Sie, ob dies sicher ist

Vor Wartungsarbeiten an ferngesteuerten Geräten

- Öffnen Sie das Empfängergehäuse nur, wenn Sie dafür qualifiziert sind.
- Trennen Sie die gesamte Stromversorgung vom Gerät.
- Gehäuse und Kabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen, bei Anzeichen von Beschädigungen nicht verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen für den Akku

- Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch eine Batterie eines falschen Typs ersetzt wird.
- Batterien nicht kurzschließen, zerlegen, verformen oder erhitzen.
- Versuchen Sie niemals, eine sichtbar beschädigte oder eingefrorene Batterie aufzuladen.
- Verwenden oder laden Sie den Akku nicht, wenn er undicht, deformiert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Stellen Sie die Verwendung des Akkus sofort ein, wenn der Akku während des Gebrauchs, Aufladens oder Lagerns einen ungewöhnlichen Geruch verströmt, sich heiß anfühlt, seine Farbe ändert, seine Form ändert oder auf andere Weise ungewöhnlich erscheint.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Sollte ein Kind eine Batterie verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Elektrische Sicherheit



TRENNEN Sie die Netzstromversorgung, bevor Sie die Abdeckung entfernen und beachten Sie alle relevanten Sicherheitshinweise.

- Die Wartung des Produkts, bei der die Abdeckung entfernt wird, darf nur von einer sachkundigen Person oder einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Schutz des Lastkreises
- Siehe Produktdatenblatt für MAX Betriebslast.
- Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Elektrovorschriften des Landes installiert werden.
- Es muss eine Strombegrenzungsversorgung gemäß Datenblatt verwendet werden.

Información de seguridad



Lea atentamente la siguiente información de seguridad antes de continuar con la instalación, operación o mantenimiento del producto de RF Solutions. El incumplimiento de estas advertencias podría provocar la muerte o lesiones graves.

- Este sistema de radio no debe utilizarse en áreas donde exista riesgo de explosión.
- Solo se debe permitir el acceso al transmisor y operar el equipo a personal calificado.
- Siga siempre la información de funcionamiento, así como todos los procedimientos y requisitos de seguridad aplicables.
- Debe cumplir con los requisitos de edad en su país para operar el equipo.
- Almacenar en un lugar seguro.
- Mantenga una vista clara del área de trabajo en todo momento antes de usar, verifique que sea seguro hacerlo

Antes de la intervención de mantenimiento en cualquier equipo controlado a distancia

- No abra la caja del receptor a menos que esté calificado.
- Desconecte toda la energía eléctrica del equipo.
- Compruebe la carcasa y el cable en busca de daños con regularidad, no los utilice si hay evidencia de daños

Batterivarningar

- Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por una de tipo incorrecto.
- No cortocircuite, desmonte, deforme ni caliente las baterías.
- Nunca intente cargar una batería visiblemente dañada o congelada.
- No utilice ni cargue la batería si parece tener una fuga, estar deformada o dañada de alguna manera.
- Interrumpa inmediatamente el uso de la batería si, al usar, cargar o almacenar la batería, la batería emite un olor inusual, se siente caliente, cambia de color, cambia de forma o tiene un aspecto anormal de alguna otra manera.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños pequeños. Si un niño se traga una batería, consulte a un médico de inmediato.



Seguridad ELECTRICA

AISLE el suministro eléctrico de la red antes de quitar la tapa y observe cualquier información de seguridad relevante.

- El mantenimiento del producto que implica la extracción de la cubierta solo debe ser realizado por una persona competente o un electricista calificado.
- Asegurar una protección adecuada en el circuito de carga.
- Consulte la hoja de datos del producto para conocer la carga operativa MÁXIMA.
- El producto debe instalarse de acuerdo con las normativas eléctricas locales del país.
- Se debe utilizar un suministro de limitación de corriente de acuerdo con la hoja de datos

Informazioni sulla sicurezza



Leggere attentamente le seguenti informazioni sulla sicurezza prima di procedere con l'installazione, il funzionamento o la manutenzione del prodotto RF Solutions. La mancata osservanza di queste avvertenze può provocare morte o lesioni gravi

- Questo sistema radio non deve essere utilizzato in aree a rischio di esplosione.
- L'accesso al trasmettitore e l'utilizzo dell'apparecchiatura deve essere consentito solo a personale qualificato.
- Seguire sempre le informazioni operative, nonché tutte le procedure e i requisiti di sicurezza applicabili.
- È necessario soddisfare i requisiti di età nel proprio paese per l'utilizzo dell'apparecchiatura.
- Conservare in un luogo sicuro.
- Mantenere sempre una visione chiara dell'area di lavoro prima dell'uso, controllare che sia sicuro farlo

Prima dell'intervento di manutenzione su qualsiasi apparecchiatura telecomandata

- Non aprire l'involucro del ricevitore se non si è qualificati.
- Scollegare tutta l'alimentazione elettrica dall'apparecchiatura.
- Controllare regolarmente la custodia e il cavo per verificare che non siano danneggiati, non utilizzare se vi sono segni di danneggiamento

Precauzioni per la batteria

- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato.
- Non cortocircuitare, smontare, deformare o surriscaldare le batterie.
- Non tentare mai di caricare una batteria visibilmente danneggiata o congelata.
- Non utilizzare o caricare la batteria se sembra perdere, deformata o danneggiata in alcun modo.
- Interrompere immediatamente l'uso della batteria se, durante l'utilizzo, la ricarica o la conservazione della batteria, la batteria emette un odore insolito, è calda, cambia colore, cambia forma o appare anormale in qualsiasi altro modo.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini piccoli. Se un bambino ingerisce una batteria, consultare immediatamente un medico.

Sicurezza elettrica



ISOLARE l'alimentazione di rete prima di rimuovere il coperchio e osservare tutte le informazioni di sicurezza pertinenti.

- La manutenzione del prodotto che comporta la rimozione del coperchio deve essere eseguita solo da una persona competente o da un elettricista qualificato.
- Garantire un'adeguata protezione sul circuito di carico
- Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per il carico operativo MAX.
- Il prodotto deve essere installato in conformità con le normative elettriche locali del paese.
- È necessario utilizzare un'alimentazione con limitazione di corrente in conformità con la scheda tecnica

Ordering Information

PART No	Description
EZTEXT	GSM telemetry system IP68 enclosure
BAT-EZTEXT-2	Optional lithium battery 950mAH
PSU-12V1A-IP	Power supply IP67
CBA-UFLSMA	Cable assembly for external antenna
CBA-EZTEMP2	Temperature sensor cable

Insert SIM card



Insert SIM Card Here

1. Slide retaining clip to the Left and open.
2. Place Nano SIM on base.
3. Close Lid and slide to the Right to lock.

Please note:

- Insert nanoSIM Card before applying power (standard 3 Volt SIM only).
- The message memory of the SIM card should be clear before it is fitted.
- Ensure that the SIM card has not been PIN code protected!
- Beware of Pay-as-you-go SIM which require regular top-up to remain active.
- It is recommended to bar Incoming voice calls to the SIM card to avoid error messages being sent back to the user. This can be achieved by calling the service provider.

The SIM card should be inserted into EZTEXT before applying power


- **RF Solutions recommends O2 and Vodaphone SIM card and has carried out extensive testing using the SIM cards we have for these two networks.**
- **No guarantee can be given for the operation of this product with any network except those that have been tested by RF Solutions.**

Connect inputs/outputs and power connections

The EZTEXT unit can be powered from 9 to 24Vdc.

Inputs are VOLT free.


Outputs are Relay Changeover Contacts as shown below.



↓ ↓ ↑ ↑ ↑
1 2 1 2 Supply
Outputs Inputs Terminals

LED Indication at Start up

Logging onto Network (traffic light sequence)						
30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




Error! (All Flash ON / OFF together)						
30		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
20		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RX		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
TX		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Error - No GSM Service

1. Check SIM Card
2. Check Antenna Connection

4. LED Indication after start up (normal operation)


Signal Strength		
Good	OK	Poor



Activity LED's	
RX	Flashes when Receiving an SMS
TX	Flashes when Transmitting an SMS
GSM	Intermittent flash GSM healthy


Operational battery backup (880mAH lithium rechargeable)

The battery provides an automatic backup supply to continue normal operation when power fails. EZTEXT can also send an SMS when power is switched to battery and when main power is restored. The battery is recharged and maintained when power is present. In the event of a complete power loss, EZTEXT will retain user configured data, however the status of the relays will be lost.




Optional external antenna

Using an external antenna can provide a much better signal reception than the internal antenna unplug the antenna connection. Use cable adaptor CBA-UFLSMA-1 to provide an SMA bulkhead connector into which many alternative GSM antennas may connect. Using an external antenna can provide a much better signal reception than the internal antenna.



Optional temperature measurement

Using the cable adaptor CBA-EZTEMP provides a 1 metre plug in cable with temperature probe. This enables the EZTEXT temperature monitor and control functions.



Text Message Commands

Please note that the following characters can be used as character separators

Has h"#", Comma ",", or Space " "

For example

1234#out1#ON or 1234,out1,ON or 1234 out1 ON

Error Messages and Factory Reset

There are three error messages;

NO AUTHORISATION Means that EZTEXT did not accept the password


UNRECOGNIZED COMMAND Password correct but the command is incorrect

UNRECOGNIZED VARIABLE Password and command OK but the variable data is incorrect

Factory reset:

Hold down the RESET button for approx 10 seconds until all LEDs flash, then release. This will reset EZTEXT to factory default settings and restart.

Reset switch



User set-up commands

Title	Command	Description	Example
Password	UPW	<p>UPW#UNITPW User must send UPW command within 5 mins after power applied. Setting the UPW is carried out by sending this text message to the unit.</p> <p>The User Password (4 – 8 Characters) is case sensitive and can consist of any letters or numbers. If for any reason the unit password is lost, remove all power for 1 minute, and then start again. Note: Default password is 1234</p>	<p>UPW#1234 (sets password to 1234)</p> <p>Response: UPW OK</p>
Unit identity	UID	<p>UNITPW#UID#UNITID This sets the 'identity' of the EZTEXT unit, and will be included in any response text from EZTEXT. The UNITID can be 4 to 10 characters.</p>	<p>1234#UID#Door Alarm</p> <p>Response: Door Alarm UID OK</p>
Response	RESPONSE RESPONSE?	<p>UNITPW#RESPONSE#x Setup a Reply Text EZTEXT after receiving a command x=ON or OFF</p> <p>UNITPW#RESPONSE? Requests the status of the current RESPONSE setting</p> <p>NOTE: messages which specifically demand a response such as requests for input status will always be responded to as will the UPW, UID etc. Default setting is for response to be turned ON.</p>	<p>1234#RESPONSE#ON Turns on Response messages</p> <p>1234#RESPONSE? Replies with the EZTEXT setting to responses</p>

INPUT Commands

Title	Command	Description	Example
Set an input name	IPNAME IPNAME?	When the input changes this is the name that the EZTEXT will transmit in its text message UNITPW#IPNAME#<name> This designates a <name> to an EZTEXT input (max15 characters) n=1 - 4 for inputs1 to 4 UNITPW#IPNAME? Requests the name given to all inputs	1234#IPNAME1#Gate Sets input 1 to be known as 'Gate' 1234#IPNAME? Requests the current name of input1
Input number to text	IPNUM IPNUM?n IPNUMDEL	Sets the destination phone number(s) (max 5 per input) when an EZTEXT input is activated. UNITPW#IPNUMn,<num to text> n=1 - 4 for inputs1 to 4 UNITPW#IPNUM?n Requests all Stored cell Nos for that input UNITPW#IPNUMDELn n=1 - 4 for inputs1 to 4 Deletes all stored cell Nos for that input number	1234#IPNUM1#00441 234567891 Sets tel No to input 1 1234#IPNUM?1 Requests all stored telephone numbers for input 1 1234#IPNUMDEL2 Deletes ALL stored numbers for input 2
Set number of input activations before SMS sent	IPCNT IPCNTVAL?	Sets the number of times an input must be activated before an SMS is sent <UNITPW#IPCNTn#x n= input number (1 or 2) x= Counter (0 to 65500) UNITPW#IPCNTVAL? Requests the actual current value of the counter	1234#IPCNT1#10 A text will be sent after input 1 has been activated 10 times 1234#IPCNTVAL? Responds with ; INPUT1= 10/4 input1 has been activated 4 times, 6 more activations required before text is sent
Delay SMS on input activation	IPDLY IPDLY?	Sets a timer (Max 65500 secs). When the EZTEXT input is activated the timer starts to countdown in seconds. When the counter reaches zero, providing the input is still activated a text message will be sent. UNITPW#IPDLYn#xx n=1 - 4 for inputs1 to 4 'xx' can be a number from 0 to 65500 UNITPW#IPDLY? Requests timer values for all inputs Note: When combined with IPCNT each activation of Input must be for the extended time	1234#IPDLY1#60 Input 1 has a 60sec delay before text is sent 1234#IPDLY? Responds with ; INPUT1= 60/34 (output1 has been active for 34 out of a total 60sec preset time. 34secs more is required before text sent)

Output Commands

Title	Command	Description	Example
Activate an output	OUT	Turns an output ON or OFF UNITPW#OUTn#x n=Relay number = 1 to 4 x=Relay Status = ON, OFF	1234#OUT1#ON Turns Output1 ON
Set an output name	OPNAME OPNAME?	This designates a name to an EZTEXT output UNITPW#OPNAME#name n=Output no name= name can be up to 15 characters. UNITPW#OPNAME? Requests the name of the Outputs	1234#OPNAME1#AIRCON ON sets output 1 name to be 'AIRCON' 1234#OPNAME? Requests names of all the outputs
Set output on time	OPDLY OPDLY?	Sets output operation time. The output can be set from 1 to 65500 seconds, or If is set to '0', then the output will latch on UNITPW#OPDLYn#t n=Output number t=Delay time (seconds) UNITPW#OPDLY? Requests the current 'on' time setting for an output EZTEXT replies with the preset time delay output and the actual time that the output has been activated for Note the Timer counts down from the preset time delay	1234#OPDLY1#500 Sets output1 to operate for 500 sec's 1234#OPDLY? Responds with ; OUTPUT1 = 500/34 (output1 has been active for 34 out of a total 500sec preset time)

Power Fail Commands

Title	Command	Description	Example
Number to text on power failure	PFNUM PFNUM? PFNUMDEL	This command sets a number to text (max 5 nos) when Power Failed (only if optional battery fitted) and when Power is restored UNITPW#PFNUM#<numbertotext> Sets the number to text on power fail UNITPW#PFNUM? Requests the current numbers that are stored UNITPW#PFNUMDEL PFNUMDEL Deletes all stored Power Failed cell Nos	1234#PFNUM#004412 73898000 1234 #PFNUM? Response: Returns current settings 1234 #PFNUMDEL Deletes all stored cell Nos against this
Text when power is lost		UNIT ID POWER FAILURE RUNNING ON BATTERY	
Text when power restored		UNIT ID POWER RESTORED	

Temperature Commands

Command	Description	Description	Example
Request current temperature	TEMP?	UNITPW#TEMP? requests the current temperature.	1234# TEMP?
Set SMS numbers to text on trigger	TEMPNUM TEMPNUM? TEMPNUM-DEL	UNITPW#TEMPNUM#<numbertotext> Sets the cell phone nos (max of 5) linked with the temperature monitoring. TEMPNUM? Requests all linked cell phone nos TEMPNUMDEL Deletes all linked cell phone nos	1234#TEMPNUM#004 41234567891 Sets the number 01234 567891 1234#TEMPNUM? Requests all cell phone numbers which will be notified on temp triggers 1234#TEMPNUMDEL Deletes all the telephone numbers associated with Temperature monitoring
Set maximum trigger temperature	SETTEMPMAX	UNITPW#SETTEMPMAX#n Sets the maximum temperature trigger level in degrees Celsius.	1234#SETTEMPMAX#30 Sets the upper trigger level to 30°C
Set maximum trigger temperature	SETTEMPMIN	UNITPW#SETTEMPMIN#n Sets the minimum temperature trigger level.	1234#SETTEMPMIN#20 Sets the lower trigger level to 20°C

System Commands

Title	Command	Description	Example
Report GSM signal strength	SIGQ	UNITPW#SIGQ Reports EZTEXT GSM signal strength as; 'POOR' (consider alternative antenna) 'OK', or 'Good'.	1234#SIGQ Response: Signal is good
Retrieve status of inputs and outputs	STATUS	UNITPW#STATUS requests the current status of all inputs and outputs	1234#STATUS Response: Returns current settings

Technical specifications

Storage Temperature: -10 to +70°C. Operating Temperature: 0 to +55°C.

EZTEXT Enclosure Rating: IP68

EZTEXT Dimensions: 130 x 112 x 42mm

Electrical Characteristics*	Min	Typical	Max	Dimension	Notes
Supply Voltage	9		26	V	
Supply Current for EZTEXT:					
Idle	24	35	45	mA	1
Operating	100	250	2000	mA	2
Closed Contact Input Time	100			mSec	
Temperature Cable	-40		99	°C	3
Mains rated Relay Rating (230Vac)		5	12	A	4

*Notes

Figures refer to maximum supply current required with all components idle.

Figures refer to peak supply current required with all components operating.

In practice internal reservoir capacitance limits the instantaneous peak current to less than 500 mA.

Temperature accuracy +/-1degree Centigrade

The relay contacts in this unit are for functional switching only and must not be used for isolation purposes.

EZTEXT Version Identification

As part of our ongoing quality improvement we are publishing the Engineering changes for the product evolution.

The product part number and revision of build can be viewed as shown:



EZTEXT REVISION CHANGE HISTORY

Date	Eng Change	New Revision	Product Change / Improvement
24/1/19	ECN318	6	Add a Delay of 30 seconds to the internal power detector so the EZTEXT will require continuous main power failure for 30 seconds before triggering a power failure SMS

Simplified Declaration of Conformity (RED)

BG - С настоящото RF Solutions Limited декларира, че този тип радиосъоръжение дефинирани в този документ е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.rfsolutions.co.uk

CS -Tímto RF Solutions Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení definované v tomto dokumentu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.rfsolutions.co.uk

DA - Hermed erklærer RF Solutions Limited, at radioudstyrstypen defineret i dette dokument er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.rfsolutions.co.uk

DE - Hiermit erkläre RF Solutions Limited, dass der Funkanlagentyp in diesem Dokument definiert der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rfsolutions.co.uk

EL - Με την παρούσα ο/η RF Solutions Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ορίζεται σε αυτό το έγγραφο πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.rfsolutions.co.uk

EN - Hereby, RF Solutions Limited declares that the radio equipment type defined within this document is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.rfsolutions.co.uk

ES - Por la presente, RF Solutions Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico definido dentro de este documento es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.rfsolutions.co.uk

ET -Käesolevaga deklareerib RF Solutions Limited, et käesolev raadioseadme tüüp määratletud selles dokumendis vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.rfsolutions.co.uk

FI -RF Solutions Limited vakuuttaa, että radiolaitetyyppi määritelty selles dokumendis on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU -vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.rfsolutions.co.uk

FR - Le soussigné, RF Solutions Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type défini dans ce document est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.rfsolutions.co.uk

HR - RF Solutions Limited ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa definirani u ovom dokumentu u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.rfsolutions.co.uk

HU - RF Solutions Limited igazolja, hogy a dokumentumban meghatározottak szerinti típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.rfsolutions.co.uk

IT - Il fabbricante, RF Solutions Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio definito all'interno di questo documento è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.rfsolutions.co.uk

LT - Aš, RF Solutions Limited, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas apibrėžta šiame dokumente atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: www.rfsolutions.co.uk

LV - Ar šo RF Solutions Limited deklarē, ka radioiekārtā kas definēts šajā dokumentā atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.rfsolutions.co.uk

MT - B'dan, RF Solutions Limited, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju definit f'dan id-dokument huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It -test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: www.rfsolutions.co.uk

NL - Hierbij verklaar ik, RF Solutions Limited, dat het type radioapparatuur gedefinieerd in dit document conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.rfsolutions.co.uk

PL - RF Solutions Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego zdefiniowane w tym dokumencie jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rfsolutions.co.uk

PT - O(a) abaixo assinado(a) RF Solutions Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio definido neste documento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.rfsolutions.co.uk

RO - Prin prezenta, RF Solutions Limited declară că tipul de echipamente radio definit în acest document este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.rfsolutions.co.uk

SK - RF Solutions Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu definované v tomto dokumente je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.rfsolutions.co.uk

SL - RF Solutions Limited potrjuje, da je tip radijske opreme opredeljeno v tem dokumentu skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.rfsolutions.co.uk

SV - Härmed försäkrar RF Solutions Limited att denna typ av radioutrustning definieras i detta dokument överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.rfsolutions.co.uk

RF Solutions Ltd. Recycling Notice

Meets the following EC Directives:

DO NOT

Discard with normal waste, please recycle.

ROHS Directive 2011/65/EU and amendment 2015/863/UE

Specifies certain limits for hazardous substances.

WEEE Directive 2012/19/EU

Waste electrical & electronic equipment. This product must be disposed of through a licensed WEEE collection point. RF Solutions Ltd., fulfills its WEEE obligations by membership of an approved compliance scheme. Environment Agency producer registration number: **WEEJBO104WV**.



Waste Batteries and Accumulators Directive 2006/66/EC

Where batteries are fitted, before recycling the product, the batteries must be removed and disposed of at a licensed collection point. RF Solutions battery producer number: **BPRN00060**.

Disclaimer:

Whilst the information in this document is believed to be correct at the time of issue, RF Solutions Ltd does not accept any liability whatsoever for its accuracy, adequacy or completeness. No express or implied warranty or representation is given relating to the information contained in this document. RF Solutions Ltd reserves the right to make changes and improvements to the product(s) described herein without notice. Buyers and other users should determine for themselves the suitability of any such information or products for their own particular requirements or specification(s). RF Solutions Ltd shall not be liable for any loss or damage caused as a result of user's own determination of how to deploy or use RF Solutions Ltd's products. Use of RF Solutions Ltd products or components in life support and/or safety applications is not authorised except with express written approval. No licences are created, implicitly or otherwise, under any of RF Solutions Ltd's intellectual property rights. Liability for loss or damage resulting or caused by reliance on the information contained herein or from the use of the product (including liability resulting from negligence or where RF Solutions Ltd was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict QuasarUK Ltd's liability for death or personal injury resulting from its negligence.